/ Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy



### Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0.Plus / 8.0 / 8.0 Plus 10.0 / 10.0 Plus

DE







42,0426,0315,DE 011-20102021

Fronius prints on elemental chlorine free paper (ECF) sourced from certified sustainable forests (FSC).

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorschriften	7
Frklärung Sicherheitshinweise	
Sicherheit	7
Allaemeines	7
Umgebungsbedingungen	، ۶
Qualifiziertes Personal	ع ۶
Angahen zu Geräuschemissions-Werten	ع ۶
FMV-Maßnahmen	
Notstrom	,
Datensicherheit	10
Urheberrecht	10
Schutzerdung (PE)	10
Allgemeine Informationen	11
Fronius Symo GEN24	
Gerätekonzept	
Funktionsübersicht	
Fronius UP	14
Lieferumfang	14
Bestimmungsgemäße Verwendung	14
Thermisches Konzent	15
Fronius Solar web	15
Verschiedene Betriebsmodi	
Betriebsmodi - Svmbolerklärung	
Betriebsmodus - Wechselrichter mit Batterie	18
Betriebsmodus - Wechselrichter mit Batterie und mehreren Smart Metern	18
Betriebsmodus - Wechselrichter mit Batterie AC-gekoppelt an weiterem Wechselrichter	10
Betriebsmodus - Wechselrichter mit Batterie und Notstrom-Funktion	10
Betriebsmodus - Wechselrichter mit Batterie und Ohmpilot	20
Betriebsmodus - Wechselrichter mit Batterie Ohmpilot und Notstrom-Funktion	20
Betriebsmodus - Wechselrichter mit Batterie und weiterem Wechselrichter	
Betriebsmodus - Wechselrichter mit Batterie, weiterem Wechselrichter und Notetrom-Funk	ction 21
Energiefluss Pichtung des Wechselrichters	21
Betriebszustände (nur für Systeme mit Batterie)	ZI
Energiesparmodus	
Allgemeines	
Algemeines	
Einschaltbedingungen	
Sondorfoll	
Anzeige des Energiospermedus	20
Anzeige des Energiespannouus	
BVD Battony Box Dromium	
Manuallar Systematart	
Voldusselzulig	
Manuallar Patteriostart peop Systemabashaltung	
Netetram Detrich nach Systemabachaltung starten	
Noistioni-Deuleb hach Systemabschaltung statten	
Zentrolor NA Sobutz	
V/SD (Wired Shut Down)	
Nowu	
Duci spannunyssunuz Radianalamenta und Anschlüssa	
Alisuliussueleiui	
Abuennung des Anschlussbereichs	
DU- HEHHSCHaller	
Datenkommunikations-bereich	

Interne schematische Verschaltung der IOs	
lotstromvariante - PV Point (OP)	
Allgemeines	
PV Point (OP)	
Erklarung - PV Point (OP)	
otstromvariante - Full Backup	
Allgemeines	
Voraussetzungen für den Notstrom-Betrieb	
Übergang vom Einspeise-Betrieb in den Notstrom-Betrieb	
Übergang vom Notstrom-Betrieb in den Einspeise-Betrieb	
Notstrom und Energiesparmodus	
Verkabelungsvariante inklusive Notstrom-Kreise und 3-poliger Trennung z.B. Österreich	ı oder Australi-
en	
Funktionen	••••••
Ubergang vom Einspeise-Betrieb in den Notstrom-Betrieb	••••••
Ubergang vom Notstrom-Betrieb in den Einspeise-Betrieb	
Verkabelungsvariante all-polige Trennung Z.B. Deutschland, Frankreich	
FUNKIONEN	
Ubergang vom Einspeise-Betrieb in den Notstrom-Betrieb	
Upergang vom Notstrom-Betrieb in den Einspelse-Betrieb	
verkabelungsvariante all-poliger Trennung Italien	
Fullkuulleli. Übergang vom Einspeise Retrich in den Netetrom Petrich	
Übergang vom Notstrom Betrich in den Einspeise Petrich	
Obergang vom Notstrom-Detrieb in den Einspeise-Detrieb	
stallation	
Allgemeines	
Schnellverschluss-Svstem	
Warnhinweise am Gerät	
Standort-Wahl und Montagelage	
Standort-Wahl des Wechselrichters	
Standort-Wahl von Fremdbatterien	
Symbolerklärung der Montagelage	
Montagehalterung montieren und Wechselrichter einhängen	
Auswahl des Befestigungsmaterials	
Beschaffenheit der Montagehalterung	
Montagehalterung nicht deformieren	
Montagehalterung auf einer Wand montieren	
Montagehalterung auf einem Mast oder Träger montieren	
Montagehalterung auf Montageschienen montieren	
Wechselrichter an der Montagehalterung einhängen	
Voraussetzungen für den Anschluss des Wechselrichters	
Zulässige Kabel	
Zulässige Kabel für den Datenkommunikations-Bereich	
Kabelquerschnitt des AC-Kabels	
Kabelquerschnitt des DC-Kabels	
Maximale wechselstromseitige Absicherung	
Wechselrichter am öffentlichen Netz anschließen (AC-Seite)	
Sicherheit	
Wechselrichter am öffentlichen Netz anschließen (AC-Seite)	
Solarmodul-Stränge am Wechselrichter anschließen	
Allgemeines über Solarmodule	
Sicherheit	
PV Generator allgemein	
PV Generator Konfiguration6 - 10 kW	
Solarmodul-Stränge am Wechselrichter anschließen	
Batterie am Wechselrichter anschließen	
Sicherheit	
Batterie DC-Seite anschließen	

Notstrom - PV Point (OP) anschließen	-
Sicherheit	
Installation	-
Notstrom - Full Backup anschließen.	
Sicherheit	
Verkabelungsvariante inkl. Notstrom-Kreise und 3-poliger Trennung z. B. Österreich ode	er Australi-
en	
Verkabelungsvariante all-polige Trennung z B Deutschland Frankreich Spanien	
Verkabelungsvariante all-poliger Trennung z. B. Beddeenand, Frankfoldin, Opanier	
Notstrom-Betrieh testen	
Notshom-Denied testen	
Modhus Teilnehmer	
Nodous remember Mahel verlegen	
Batteriekommunikationskabel anschließen	
Abechlusswiderstände	
W/SD (Wired Shut Down) installieren	
Wechselrichter schließen und in Betrieb nehmen	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anschlussbaraich/Gabäusadaskal das Washsalrichtars schließen und in Batrich nahman	
Frat Inbatriahaahma daa Waahaalriahtara	
Erst-indentebrianne des Wechsenhonters	
Dullon-Funklionen und LED Stätusänzeige	
Installation mit dem Brouver	
Instanation mit dem Browser	9
Wechselrichter stromios schalten	
Einstellungen - Webseite des Wechselrichters	9
Benutzereinstellungen	,
Benutzeranmeidung	
Sprache auswahlen	
Geratekonfiguration	
Komponenten	
Funktionen undi/Os	
Demand Response Modes (DRM)	
Energiemanagement	
Energiemanagement	
Lastmanagement	
System	
Allgemein	
Update	
Inbetriebnahme-Assistent	
Werkseinstellungen wiederherstellen	
Event Log	1
Information	1
Lizenzmanager	
Support	
Kommunikation	1
Netzwerk	
Modbus	
Fronius Solar API	
Sicherheits- und Netzanforderungen	
Länder-Setup	
Einspeisebegrenzung	
Dynamische Leistungsregelung mit mehreren Wechselrichtern	
I/O-Leistungsmanagement	1
Anschluss-Schema - 4 Relais	
Finstellungen I/O-I eistungsmanagement - 1 Relais	I 1
Δnschluss-Schema - 3 Relais	I 1
Finstellungen I/O Leistungemanagement 2 Delais	I 4
Anechluse Schama 2 Palais	ا۱ ۱ <i>۰</i>
Finstellungen I/O Leistungemanagement 2 Polois	۲۵۲۵ ۱۷
Anschluss Schoma 1 Dalais	۲۵۲۵ ۱۰
AII30111033-30110111a - 1 Notais	I

Einstellungen I/O-Leistungsmanagement - 1 Relais	123 123
Optionen	125
Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD	127
Allgemeines	127
Lieferumfang	127
Wechselrichter spannungsfrei schalten	127
Installation	127
Wechselrichter in Betrieb nehmen	134
Anhang	137
Pflege, Wartung und Entsorgung	139
Allgemeines	139
Wartung	139
Reinigung	139
Sicherheit	139
Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung	139
Entsorgung	140
Garantiebestimmungen	142
Fronius Werksgarantie	142
Komponenten für die automatische Notstrom-Umschaltung Full Backup	143
Komponenten für die automatische Notstrom-Umschaltung Full Backup	143
Statusmeldungen und Behebung	145
Statusmeldungen	110
Technische Daten	1/6
Eropius Symo CEN24.6.0./6.0.Dlus	140
Franius Symo GEN24 0.0 / 0.0 Plus	140
FIOIIIUS SYIIIO GEIN24 0.0 / 0.0 Plus	149
Fronius Symo GEN24 10.0 / 10.0 Plus	151
Technische Daten Überspannungs-Schutzeinrichtung DC SPD Typ 1+2 GEN24	154
Erklarung der Fulsnoten	155
Integrierter DC-Trenner	155
Schaltpläne	157
Notstromklemme - PV Point (OP)	159
Schaltplan	159
Fronius Symo GEN24 und BYD Battery-Box Premium HV	160
	160
Automatische Notstromumschaltung 3-polige doppelte Trennung - Z. B. Osterreich	161
Automatiasha Natatramumashaltung 2 paliga cinfasha Trannung 7 P. Australian	101
Schaltplan	162
Automatische Notstromumschaltung 3-polige doppelte Trennung mit ext. NA-Schutz	163
Schaltplan	163
Automatische Notstromumschaltung 4-polige doppelte Trennung - z. B. Deutschland Schaltplan	164 164
Automatische Notstromumschaltung 4-polige einfache Trennung - z. B. Frankreich, Spanien	165
Automatische Notstromumschaltung 4-polige doppelte Trennung mit ext. NA-Schutz - z. B. Italien	166
	166
verdrantungsplan - Uberspannungs-Schutzeinrichtung SPD	167
Scharpian	167
Abmessungen des Wechselrichters	169
Fronius Symo GEN24 6 -10 kW	171
Fronius Symo GEN24 6 - 10 kW	171

## Sicherheitsvorschriften

Erklärung Sicherheitshinweise

#### WARNUNG!

#### Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

 Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod und schwerste Verletzungen die Folge sein.

#### VORSICHT!

#### Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.

Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen sowie Sachschäden die Folge sein.

#### HINWEIS!

# Bezeichnet die Möglichkeit beeinträchtigter Arbeitsergebnisse und von Schäden an der Ausrüstung.

Wenn Sie eines der im Kapitel "Sicherheitsvorschriften" abgebildeten Symbole sehen, ist erhöhte Achtsamkeit erforderlich.

#### Sicherheit

#### VORSICHT!

#### Gefahr durch Quetschungen beim unsachgemäßen Hantieren mit Anbau- und Anschlussteilen.

Verletzungen an Gliedmaßen können die Folge sein.

- Zum Anheben, Ablegen und Einhängen des Wechselrichters die integrierten Haltegriffe verwenden.
- Beim Befestigen von Anbauteilen darauf achten, dass sich keine Gliedmaßen zwischen Anbauteil und Wechselrichter befinden.
- Ver- und Entriegelung der einzelnen Pole auf den Anschlussklemmen nicht umgreifen.

#### Allgemeines

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und unter Berücksichtigung der anerkannten sicherheitstechnischen Vorgaben gefertigt. Bei Fehlbedienung oder Missbrauch besteht Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben und
- diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen.

Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Vorgaben zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.

	<ul> <li>Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät</li> <li>in lesbarem Zustand halten,</li> <li>nicht beschädigen,</li> <li>nicht entfernen,</li> <li>nicht abdecken, überkleben oder übermalen.</li> </ul>
	<ul> <li>Das Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionstüchtig sind. Falls die Schutzeinrichtungen nicht voll funktionstüchtig sind, besteht Gefahr für</li> <li>Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,</li> <li>das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers.</li> </ul>
	Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Geräts von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.
	Schutzeinrichtungen niemals umgehen oder außer Betrieb setzen.
	Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät sind dem Kapitel "Warnhinweise am Gerät" der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes zu entnehmen.
	Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, vor dem Einschalten des Gerätes beseiti- gen.
Umgebungsbe- dingungen	Betrieb oder Lagerung des Geräts außerhalb des angegebenen Bereichs gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.
Qualifiziertes Per- sonal	Die Service-Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für qualifiziertes Fach- personal bestimmt. Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Führen Sie keine anderen als die in der Dokumentation angeführten Tätigkeiten aus. Das gilt auch, wenn Sie dafür qualifiziert sind.
	Sämtliche Kabel und Leitungen müssen fest, unbeschädigt, isoliert und ausreichend di- mensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschädigte oder unterdimensio- nierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen las- sen.
	Wartung und Instandsetzung dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.
	Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und si- cherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Nur Original-Ersatzteile verwenden (gilt auch für Normteile).
	Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, Ein- oder Umbauten am Gerät vornehmen.
	Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.
Angaben zu	Der Schall-Druckpegel des Wechselrichters ist in den Technische Daten angegeben.
Geräuschemissi- ons-Werten	Die Kühlung des Gerätes erfolgt durch eine elektronische Temperaturregelung so geräuscharm wie möglich und ist abhängig von der umgesetzten Leistung, der Umge- bungstemperatur, der Verschmutzung des Gerätes u.a.m.
	Ein arbeitsplatzbezogener Emissionswert kann für dieses Gerät nicht angegeben wer- den, da der tatsächlich auftretende Schall-Druckpegel stark von der Montagesituation, der Netzqualität, den umgebenden Wänden und den allgemeinen Raumeigenschaften abhängig ist.

# **EMV-Maßnahmen** In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions- Grenzwerte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z.B. wenn empfindliche Geräte am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist). In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, angemessene Maßnahmen für die Störungsbehebung zu ergreifen.

#### Notstrom

Das vorliegende System verfügt über Notstromfunktionen. Bei einem Ausfall des öffentlichen Netzes kann eine Ersatzstromversorgung aufgebaut werden.

Bei einer installierten automatischen Notstromversorgung, ist ein **Warnhinweis - Not**stromversorgung (https://www.fronius.com/en/search-page, Artikelnummer: 42,0409,0275) am elektrischen Verteiler anzubringen.

Bei Wartungs- und Installationsarbeiten im Hausnetz ist sowohl eine netzseitige Trennung als auch eine Deaktivierung des Ersatzstrombetriebes durch das Öffnen des integrierten DC-Trenners am Wechselrichter notwendig.

Abhängig von den Einstrahlungsverhältnissen und dem Batterieladezustand wird die Notstromversorgung automatisch deaktiviert und aktiviert. Dadurch kann es zu einer unerwarteten Rückkehr der Notstromversorgung aus dem Standby-Modus kommen. Daher nur bei deaktivierter Notstromversorgung Installationsarbeiten am Hausnetz vornehmen.

#### Einflussfaktoren auf die Gesamtleistung im Notstrom-Betrieb:

#### Blindleistung

Elektrische Verbraucher, die einen Leistungsfaktor ungleich 1 besitzen, benötigen neben einer Wirkleistung auch eine Blindleistung. Die Blindleistung belastet den Wechselrichter zusätzlich. Daher ist zur korrekten Berechnung der tatsächlichen Gesamtleistung nicht die Nennleistung der Last sondern der durch Wirk- und Blindleistung verursachte Strom relevant.

Geräte mit hohen Blindleistungen sind vor allem Elektromotoren wie zum Beispiel:

- Wasserpumpen
- Kreissägen
- Gebläse und Lüfter

#### Hoher Start-/Anlaufstrom

Elektrische Verbraucher, die eine große Masse beschleunigen müssen, benötigen in der Regel einen hohen Start-/Anlaufstrom. Dieser kann bis zu zehnmal höher als der Nennstrom sein. Für den Start-/Anlaufstrom steht der Maximalstrom des Wechselrichters zur Verfügung. Verbraucher mit zu hohen Start-/Anlaufströmen können daher nicht gestartet/ betrieben werden, obwohl die Nominalleistung des Wechselrichter darauf schließen lässt. Für die Dimensionierung des Notstromkreises muss daher die angeschlossene Verbraucherleistung und auch der etwaigen Start-/Anlaufstrom berücksichtigt werden.

Geräte mit hohen Start-/Anlaufströmen sind zum Beispiel:

- Geräte mit Elektromotoren (z. B. Hebebühne, Kreissägen, Hobelbank)
- Geräte mit großer Übersetzung und Schwungmasse
- Geräte mit Kompressoren (z. B. Druckluft-Kompressoren, Klimaanlagen)

#### WICHTIG!

Sehr hohe Anlaufströme können zu einer kurzfristigen Verzerrung oder einem Einbruch der Ausgangsspannung führen. Der gleichzeitige Betrieb von elektronischen Geräte im selben Notstromnetz ist zu vermeiden.

#### Schieflast

Bei der Dimensionierung von dreiphasigen Notstrom-Netzen müssen die Gesamt-Ausgangsleistung und die Leistungen pro Phase des Wechselrichters berücksichtigt werden.

	WICHTIG! Der Wechselrichter darf nur im Rahmen der technischen Möglichkeiten betrieben wer- den. Ein Betrieb außerhalb der technischen Möglichkeiten kann zum Abschalten des Wechselrichters führen.
Datensicherheit	Für die Datensicherung von Änderungen gegenüber den Werkseinstellungen ist der An- wender verantwortlich. Im Falle gelöschter persönlicher Einstellungen haftet der Herstel- ler nicht.
Urheberrecht	Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.
	Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderun- gen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begründet keinerlei Ansprüche sei- tens des Käufers. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler in der Bedie- nungsanleitung sind wir dankbar.
Schutzerdung (PE)	Verbindung eines Punktes im Gerät, System oder in der Anlage zur Erde zum Schutz ge- gen einen elektrischen Schlag im Fehlerfall. Bei der Installation eines Wechselrichters der Sicherheitsklasse 1 (siehe <b>Technische Daten</b> ) ist der Schutzleiter-Anschluss erfor- derlich.
	Beim Anschluss des Schutzleiters darauf achten, dass er gegen unbeabsichtigtes Tren- nen gesichert ist. Alle angeführten Punkte im Kapitel <b>Wechselrichter am öffentlichen</b> <b>Netz anschließen (AC-Seite)</b> auf Seite 63 sind zu beachten. Es muss sichergestellt sein, dass bei Verwendung der Zugentlastungen der Schutzleiter im Falle eines mögli- chen Ausfalls als Letzter belastet wird. Beim Anschluss des Schutzleiters sind die durch die jeweiligen nationalen Normen und Richtlinien festgelegten Mindestquerschnitt-Anfor- derungen zu beachten.

# **Allgemeine Informationen**

#### Gerätekonzept

Der Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. Dieser Wechselstrom wird synchron zur Netzspannung in das öffentliche Netz eingespeist. Darüber hinaus kann die Solarenergie auch in einer angeschlossenen Batterie für eine spätere Verwendung gespeichert werden.

Der Wechselrichter ist für die Anwendung in netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen vorgesehen. Der Wechselrichter verfügt über Notstrom-Funktionen und wechselt bei entsprechender Verkabelung in den Notstrom-Betrieb\*.

Der Wechselrichter überwacht automatisch das öffentliche Stromnetz. Bei abnormen Netzverhältnissen stellt der Wechselrichter den Betrieb sofort ein und unterbricht die Einspeisung in das Stromnetz (z. B. bei Netzabschaltung, Unterbrechung, …). Die Netzüberwachung erfolgt durch Spannungsüberwachung, Frequenzüberwachung und die Überwachung von Inselverhältnissen.

Nach der Installation und Inbetriebnahme arbeitet der Wechselrichter vollautomatisch, der Wechselrichter entnimmt dabei die maximal mögliche Leistung aus den Solarmodulen.

Je nach Betriebspunkt wird diese Leistung für das Hausnetz verwendet, in eine Batterie\* gespeichert oder ins Netz eingespeist.

Sobald das Energieangebot der Solarmodule nicht mehr ausreicht, wird Leistung aus der Batterie ins Hausnetz eingespeist. Es kann je nach Einstellung auch Leistung aus dem öffentlichen Netz zum Laden der Batterie\* bezogen werden.

Wenn die Gerätetemperatur des Wechselrichters zu hoch wird, drosselt der Wechselrichter zum Selbstschutz automatisch die aktuelle Ausgangs- oder Ladeleistung oder schaltet komplett ab.

Ursachen für eine zu hohe Gerätetemperatur können eine hohe Umgebungstemperatur oder eine nicht ausreichende Wärmeabfuhr sein (z. B. bei Einbau in Schaltschränken ohne entsprechende Wärmeabfuhr).

Abhängig von der Gerätevariante, geeigneten Batterie, entsprechenden Verkabelung, den Einstellungen und örtlichen Normen und Richtlinien.

Funktionsüber-	Funktion	Symo GEN24	Symo GEN24 Plus
Siont	Notstromvariante - PV Point (OP)	1	$\checkmark$
	Batterieanbindung*	optional erhältlich**	✓
	Notstromvariante - Full Backup	optional erhältlich**	$\checkmark$

\* Geeignete Batterien siehe Kapitel Geeignete Batterie.

\*\* Die Funktionen sind optional über Fronius UP erhältlich (siehe Kapitel Fronius UP).

#### Fronius UP

Mit Fronius UP\* kann der Wechselrichter vom autorisierten Fachbetrieb um optional erhältliche Funktionen (siehe Kapitel **Funktionsübersicht**) erweitert werden.

Die Verfügbarkeit von Fronius UP ist in den jeweiligen Ländern unterschiedlich. Weitere Informationen zu Fronius UP und der Verfügbarkeit siehe Installation guide: Fronius GEN24 & GEN24 Plus.

#### Lieferumfang



- Gehäusedeckel
- Wechselrichter
- Montagehalterung (Symbolbild)
- Quick Start Guide
- 2x Ferritring mit Halterung

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wechselrichter ist dazu bestimmt, Gleichstrom von Solarmodulen in Wechselstrom umzuwandeln und diesen in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Ein Notstrom-Betrieb\* ist bei entsprechender Verkabelung möglich.

Als nicht bestimmungsgemäß gilt:

- eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung,
- Umbauten am Wechselrichter sind nicht erlaubt, wenn diese nicht ausdrücklich von Fronius empfohlen werden,
- das Einbauen von Bauteilen ist nicht erlaubt, wenn diese nicht ausdrücklich von Fronius empfohlen oder vertrieben werden.

Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Gewährleistungsansprüche erlöschen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:

- das vollständige Lesen und Befolgen aller Hinweise, sowie Sicherheits-und Gefahrenhinweise aus der Bedienungsanleitung,
- die Montage gemäß dem Kapitel "Installation" ab Seite 49.

Bei Auslegung der Photovoltaik-Anlage darauf achten, dass alle Komponenten der Photovoltaik-Anlage ausschließlich in ihrem zulässigen Betriebsbereich betrieben werden.

Alle vom Solarmodul-Hersteller empfohlenen Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der Solarmodul-Eigenschaften berücksichtigen.

Bestimmungen des Netzbetreibers für die Netzeinspeisung und Verbindungsmethoden berücksichtigen.

Der Fronius GEN24 Wechselrichter ist ein netzgekoppelter Wechselrichter mit Notstrom-Funktion und kein Inselwechselrichter. Daher sind folgende Einschränkungen im Notstrom-Betrieb zu beachten:

- mindestens 2000 Betriebsstunden dürfen im Notstrom-Betrieb betrieben werden,
- es dürfen mehr als 2000 Betriebsstunden im Notstrom-Betrieb betrieben werden, wenn dabei nicht 20 % der Einspeisebetriebsdauer des Wechselrichters zum jeweiligen Zeitpunkt überschritten werden.
- \* Abhängig von der Gerätevariante, geeigneten Batterie, entsprechenden Verkabelung, den Einstellungen und örtlichen Normen und Richtlinien.

#### Thermisches Konzept



Umgebungsluft wird vom Lüfter an der Vorderseite angesaugt und an den Geräteseiten ausgeblasen. Die gleichmäßige Abfuhr der Wärme ermöglicht die Installation von mehreren Wechselrichtern nebeneinander.

#### **HINWEIS!**

#### Risiko durch unzureichende Kühlung des Wechselrichters.

Leistungsverlust des Wechselrichters kann die Folge sein.

- Den Lüfter nicht blockieren (z. B. durch Gegenstände, die durch den Berührungsschutz ragen).
- Die Lüftungsschlitze nicht abdecken, auch nicht teilweise.
- Sicherstellen, dass die Umgebungsluft zu jeder Zeit ungehindert durch die L
  üftungsschlitze des Wechselrichters str
  ömen kann.

#### Fronius Solar.web

Mit Fronius Solar.web bzw. Fronius Solar.web Premium kann die PV-Anlage vom Anlagenbesitzer sowie Installateur einfach überwacht und analysiert werden. Der Wechselrichter übermittelt bei entsprechender Konfiguration die Daten wie z. B. Leistung, Erträge, Verbrauch und Energiebilanz an Fronius Solar.web. Näher Informationen unter Solar.web - Monitoring & Analyse.

Die Konfiguration erfolgt über den Inbetriebnahme-Assistenten siehe Kapitel Installation mit der App auf Seite 93 oder Installation mit dem Browser auf Seite 94.

#### Voraussetzungen für die Konfiguration:

- Internet-Verbindung (Download: min. 512 kBit/s, Upload: min. 256 kBit/s)\*.
- Benutzerkonto auf solarweb.com.
- Abgeschlossene Konfiguration über den Inbetriebnahme-Assistenten.
- \* Die Angaben stellen keine absolute Garantie für eine einwandfreie Funktion dar. Hohe Fehlerraten in der Übertragung, Empfangsschwankungen oder Übertragungsaussetzer können die Datenübertragung negativ beeinflussen. Fronius

empfiehlt die Internet-Verbindung nach den Mindestanforderungen vor Ort zu testen.

Betriebsmodi -Symbolerklärung





#### PV-Modul

erzeugt Gleichstrom



wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um und lädt die Batterie (das Laden der Batterie ist nur mit Fronius GEN24 Plus Wechselrichtern möglich). Durch die eingebaute Anlagenüberwachung kann der Wechselrichter per WLAN in ein Netzwerk eingebunden werden.



#### Zusätzlicher Wechselrichter im System wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um. Kann aber keine Batterie laden und steht im Notstromfall nicht zur Verfügung.



#### Batterie

ist gleichstromseitig mit dem Wechselrichter gekoppelt und speichert elektrische Energie.



#### Fronius Ohmpilot

für die Nutzung überschüssiger Energie zur Warmwasseraufbereitung.



#### Primärzähler

erfasst die Lastkurve des Systems und stellt die Messdaten für das Energy Profiling im Fronius Solar.web bereit. Der Primärzähler steuert ebenfalls die dynamische Einspeiseregelung.



#### Sekundärzähler

erfasst die Lastkurve einzelner Verbraucher (z. B. Waschmaschiene, Lampen, Fernseher, Wärmepumpe, etc.) im Verbrauchszweig und stellt die Messdaten für das Energy Profiling im Fronius Solar.web bereit.



#### Verbraucher im System

die im System angeschlossenen Verbraucher.



#### Zusätzliche Verbraucher und Erzeuger im System

die über einen Smart Meter mit dem System verbunden sind.



#### **PV Point**

ist ein nicht unterbrechungsfreier einphasiger Notstromkreis, der elektrische Geräte bis zu einer maximalen Leistung von 3 kW versorgt, wenn ausreichend Leistung von den PV-Modulen oder der Batterie zur Verfügung steht.



#### Full Backup

der Wechselrichter ist für den Notstrom-Betrieb vorbereitet. Die Notstrom-Funktion muss vom Elektroinstallateur im Schaltschrank realisiert werden. Das PV-System arbeitet im Notstrom-Betrieb als Insel.



#### Stromnetz

versorgt die Verbraucher im System wenn nicht ausreichend Leistung von den PV-Modulen oder der Batterie zur Verfügung steht.

#### Betriebsmodus -Wechselrichter mit Batterie

Um den Eigenverbrauch in Ihrem PV-System bestmöglich nützen zu können, kann eine Batterie als Speicher verwendet werden. Die Batterie ist gleichstromseitig mit dem Wechselrichter gekoppelt. Deshalb ist keine mehrfache Stromumwandlung nötig und der Wirkungsgrad wird erhöht.





Betriebsmodus -Wechselrichter mit Batterie, ACgekoppelt an weiterem Wechselrichter



Betriebsmodus -Wechselrichter mit Batterie und Notstrom-Funktion

#### WICHTIG!

-

Im Notstrombetrieb wird eine erhöhte Nominalfrequenz verwendet, um einen ungewollten Parallelbetrieb mit anderen Stromerzeugern zu vermeiden.

Im voll ausgebauten Hybrid PV-System kann der Wechselrichter:

- Verbraucher im Haus versorgen.
  - Überschüssige Energie in eine Batterie speichern und/oder ins Netz einspeisen.
- Bei Netzausfall angeschlossene Lasten versorgen.



Betriebsmodus -Wechselrichter mit Batterie und Ohmpilot



Betriebsmodus -Wechselrichter mit Batterie, Ohmpilot und Notstrom-Funktion

#### WICHTIG!

Im voll ausgebauten Hybrid PV-System mit Fronius Ohmpilot kann der Ohmpilot bei einem Stromausfall aus regelungstechnischen Gründen nicht betrieben werden. Daher ist es sinnvoll, den Ohmpilot außerhalb des Notstromzweiges zu installieren.







Betriebsmodus -Wechselrichter mit Batterie, weiterem Wechselrichter und Notstrom-Funktion



Energiefluss-Richtung des Wechselrichters Beim Hybrid-Wechselrichter gibt es vier verschiedene Energiefluss-Richtungen:



- (1) PV-Modul Wechselrichter Verbraucher/Netz
- (2) PV-Modul Wechselrichter Batterie\*
- (3) Batterie Wechselrichter Verbraucher/Netz\*
- (4) Netz Wechselrichter Batterie\*

\* Abhängig von den Einstellungen und den örtlichen Normen und Richtlinien.

Betriebszustände<br/>(nur für Systeme<br/>mit Batterie)Batteriesysteme unterscheiden verschiedene Betriebszustände. Der jeweils aktuelle Be-<br/>triebszustand wird dabei auf der Webseite des Wechselrichters oder im Solar.web ange-<br/>zeigt.

Betriebszustand	Beschreibung
Normalbetrieb	Energie wird je nach Bedarf gespeichert oder entnom- men.
Min. State of charge (SOC) erreicht	Batterie hat den vom Hersteller vorgegebenen oder den eingestellten minimalen SOC erreicht. Die Batterie kann nicht weiter entladen werden.
Energiesparmodus (Stand- by)	Das System wurde in den Energiesparmodus versetzt. Der Energiesparmodus wird automatisch beendet, so- bald wieder ausreichend Energieüberschuss zur Verfügung steht.
Start	Das Speichersystem startet aus dem Energiesparmo- dus (Standby).
Erzwungene Nachladung	Der Wechselrichter lädt die Batterie nach, um den vom Hersteller vorgegebenen oder den eingestellten SOC zu halten (Schutz vor Tiefentladung).
Deaktiviert	Die Batterie ist nicht aktiv. Entweder wurde sie deakti- viert/ausgeschaltet oder durch einen Fehler ist keine Kommunikation zur Batterie möglich.

# Energiesparmodus

Allgemeines	Der Energiesparmodus (Standby-Betrieb) dient dazu den Eigenverbrauch der Anlage zu reduzieren. Sowohl der Wechselrichter als auch die Batterie wechseln automatisch unter bestimmten Voraussetzungen in den Energiesparmodus. Der Wechselrichter wechselt in den Energiesparmodus wenn die Batterie leer ist und kei- ne PV-Leistung zur Verfügung steht. Einzig die Kommunikation des Wechselrichters mit dem Fronius Smart Meter und Fronius Solar.web wird aufrecht erhalten.	
Abschaltbedin- gungen	Wenn alle Abschaltbedingungen erfüllt sind, wechselt die Batterie innerhalb von 10 Minuten in den Energiesparmodus. Diese Zeitverzögerung stellt sicher, dass mindestens ein Neustart des Wechselrichters durchgeführt werden kann.Image: Image: Im	
Einschaltbedin- gungen	<ul> <li>Wenn eine der folgenden Bedingungen für mindestens 30 Sekunden erfüllt ist, wird der Energiesparmodus beendet:</li> <li>Der Energiesparmodus ist auf Grund einer geänderten Einstellung auf der Webseite des Wechselrichters nicht mehr zulässig.</li> <li>Falls eine dynamische Leistungsreduzierung von 0 eingestellt ist oder das System im Notstrom-Betrieb läuft, ist die Einspeiseleistung ins öffentliche Netz immer gerin- ger als die benötigte Leistung im Hausnetz. Für diesen Fall gibt es eine eigene Bedingung (Dynamische Leistungsreduzierung &lt; 300 W oder aktiver Notstrombetrieb): Liegt die PV-Leistung über einer vorgegebe- nen Schwelle wird der Energiesparmodus beendet.</li> <li>Eine Batterieladung aus dem öffentlichen Netz wird über die Webseite angefordert.</li> <li>Die Batterie wird nachgeladen, um den Mindest-Ladezustand wiederherzustellen oder eine Kalibrierung durchzuführen.</li> </ul>	
Sonderfall	Wenn der Wechselrichter 12 Minuten lang nicht in Betrieb geht (z. B. Fehler), oder eine Unterbrechung der elektrischen Verbindung zwischen Wechselrichter und Batterie vor- liegt und kein Notstrom-Betrieb vorliegt, wechselt die Batterie in jedem Fall in den Ener- giesparmodus. Dadurch wird die Selbstentladung der Batterie verringert.	

#### Anzeige des Energiesparmodus

Während des Energiesparmodus:

- Betriebs-LED des Wechselrichter leuchtet orange (siehe Button-Funktionen und LED Statusanzeige auf Seite 92).
- Die Webseite des Wechselrichters ist erreichbar.
- Alle verfügbaren Daten werden gespeichert und an Solar.web gesendet.
- Die aktuellen Daten sind auf Solar.web sichtbar.



Der Energiesparmodus wird auf der Webseite des Wechselrichters und im Solar.web durch ein "i" neben dem Batterie-Symbol in der Anlagenübersicht dargestellt.

#### BYD Battery-Box Premium

Fronius weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Fremdbatterien nicht um Produkte von Fronius handelt. Fronius ist weder Hersteller, Inverkehrbringer oder Händler dieser Batterien. Fronius übernimmt für diese Batterien keinerlei Haftungen, Service oder Garantien.

Auf Grund von veralteten Firmware/Software-Ständen kann es zu Inkompatibilitäten zwischen Wechselrichter und Batterie kommen. In diesem Fall sind folgende Schritte durchzuführen:

- Software der Batterie aktualisieren siehe Dokumentation der Batterie.
- Firmware des Wechselrichters aktualisieren siehe Update auf Seite 105.

Vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Dokument sowie die Installationsanleitung der Fremdbatterie lesen.

Alle zum Wechselrichter zugehörigen Dokumente sind unter folgender Adresse zu finden:

#### https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/techsupport

Die Dokumentation der BYD Battery-Box Premium ist der Fremdbatterie beigelegt oder beim Batteriehersteller sowie dessen Servicepartner zu beziehen.

BYD Battery-Box Premium HVS	5.1	7.7	10.2	12.8
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0*	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×
Anzahl der Module	2	3	4	5
Batterie-Parallelbetrieb**	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×

BYD Battery-Box Premium HVM	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0*	×	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus	×	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Anzahl der Module	3	4	5	6	7	8
Batterie-Parallelbetrieb**	×	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$

\* Batterieunterstützung optional erhältlich.

\*\* Max. 3 Batterien mit der gleichen Kapazität kombinierbar. Bei BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 max. 2 Batterien kombinierbar. **WICHTIG!** Für den sichergestellten Betrieb mit einer BYD Battery-Box Premium, muss die nachstehende Einschaltreihenfolge für das System immer eingehalten werden.





Die Batterie einschalten.

DC-Trenner in die Schalterstellung "Ein" stellen. Den Leitungs-Schutzschalter einschalten.

# Manueller Systemstart

Voraussetzung	Es ist keine Energie von den PV-Modulen sowie aus dem öffentlichen Netz verfügbar. Ist ein Notstrom-Betrieb bzw. Batteriebetrieb nicht möglich (z. B. Tiefentladeschutz der Bat- terie), schalten sich Wechselrichter und Batterie ab.
Benachrichtigung	Statusmeldungen über den inaktiven Zustand der Batterie werden auf der Webseite des
bei Systemab-	Wechselrichters angezeigt oder über Solar.web via SMS oder E-Mail versendet (nur
schaltung	wenn die Benachrichtigung über Solar.web entsprechend konfiguriert ist).
Manueller Batte-	Sobald wieder Energie zur Verfügung steht startet der Wechselrichter den Betrieb auto-
riestart nach Sys-	matisch, die Batterie muss jedoch manuell gestartet werden. Hierfür ist die Einschaltrei-
temabschaltung	henfolge zu beachten siehe Kapitel <b>Geeignete Batterie</b> auf Seite <b>25</b> .
Notstrom-Betrieb nach Systemab- schaltung starten	Für den Start des Notstrom-Betriebs benötigt der Wechselrichter Energie aus der Batte- rie. Dies erfolgt manuell an der Batterie, weitere Information zu der Energieversorgung für den erneuten Start des Wechselrichters über die Batterie ist aus der Bedienungsan- leitung des Batterieherstellers zu entnehmen.

# Personen- und Geräteschutz

Zentraler NA- Schutz	Der Wechselrichter bietet die Möglichkeit, die integrierten AC-Relais als Kuppelschalter in Verbindung mit einem zentralen NA-Schutz zu verwenden (gemäß VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Dazu ist die zentrale Auslöseeinrichtung (Schalter) wie im Kapitel "WSD (Wired Shut Down)" beschrieben in die WSD-Kette zu integrieren.
WSD (Wired Shut Down)	Die kabelgebundene Abschaltung WSD unterbricht die Netzeinspeisung des Wechsel- richters, wenn die Auslöseeinrichtung (Schalter) aktiviert wurde. Bei Ausfall eines Wechselrichters (Sekundärgerät) wird dieser überbrückt und der Be- trieb der weiteren Wechselrichter bleibt aufrecht. Fällt ein zweiter Wechselrichter (Se- kundärgerät) oder der Wechselrichter (Primärgerät) aus, wird der Betrieb der gesamten WSD-Kette unterbrochen. Installation siehe <b>WSD (Wired Shut Down) installieren</b> auf Seite <b>90</b> .
RCMU	Der Wechselrichter ist mit einer Allstrom-sensitiven Fehlerstrom-Überwachungseinheit (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) nach IEC 62109-2 ausgestattet. Diese überwacht Fehlerströme vom PV-Modul bis zum AC-Ausgang des Wechselrichters und trennt bei einem unzulässigen Fehlerstrom den Wechselrichter vom Netz.
Überspannungs- schutz	Der Wechselrichter ist DC- und AC-seitig mit einem integrierten Überspannungsschutz nach IEC 62109-2 ausgestattet. Der Überspannungsschutz schützt die Anlage vor Schäden bei einer Überspannung.

## **Bedienelemente und Anschlüsse**

Anschlussbereich







- (1) 2 x 4-polige DC Push-in Anschlussklemme
- (2) Push-in Anschlussklemme WSD (Wired Shut Down)
- (3) Push-in Anschlussklemmen Datenkommunikations-Bereich (Modbus, digitale Ein- und Ausgänge)
- (4) 3-polige Push-in Anschlussklemme für PV Point (OP)
- (5) 5-polige AC Push-in Anschlussklemme
- (6) Kabeldurchführung/Zugentlastung AC
- (7) 6-polige Erdungselektroden-Klemme
- (8) Kabeldurchführung/Zugentlastung Datenkommunikations-Bereich

- (9) Abtrennung Anschlussbereich
- (10) 10 x DC-Kabeldurchführung
- (11) Optionale Kabeldurchführung (M16)
- Optionale Kabeldurchführung (M16 M20) (12)
- (13) Optionale Kabeldurchführung (M16 - M32)
- (14) Optionale Kabeldurchführung (M16 - M25)

#### Abtrennung des Anschlussbereichs

Durch die Abtrennung des Anschlussbereichs werden die hochspannungsführenden Leiter (DC und AC) von den Signalleitungen getrennt. Zum besseren Erreichen des Anschlussbereichs, kann die Abtrennung für die Anschlusstätigkeit entnommen werden und muss wieder eingesetzt werden.



- (1) integrierter Kabelkanal
- (2) Vertiefungen für die Entnahme der Abtrennung des Anschlussbereichs
- (3) Snap-Haken für die Ver-/Entriegelung
- (4) Sollbruch-Stelle für den Datcom Anschluss

Durch den integrierten Kabelkanal (1), können die Leitungen von einem Bereich des Wechselrichters in den anderen verlegt werden. Dies ermöglicht eine einfache Installation von mehreren Wechselrichtern nebeneinander.

#### Erdungselektroden-Klemme



Die Erdungselektroden-Klemme 🖶 bietet die Möglichkeit weitere Komponenten zu erden, wie z. B.:

- AC-Kabel
- Modulaufständerung \_ \_
  - Erdspieß

#### **DC-Trennschalter**



Der DC-Trennschalter verfügt über 3 Schalterstellungen:

- (1) Versperrt/Aus (Drehung nach links)
- (2) Aus
- (3) Ein

#### WICHTIG!

In den Schalterstellungen (1) und (3) kann der Wechselrichter gegen Ein-/Ausschalten mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss gesichert werden.

- Hierfür sind die nationalen Bestimmungen zu berücksichtigen.

#### Datenkommunikations-Bereich



Push-in Anschlussklemme für die Installation von Modbus 0, Modbus 1, 12 V und GND (Ground). Über die Modbus Anschlussklemme

	Schaltet den Abschlusswiderstand für Modbus 0 (MB0) ein/aus.
Modbus 0 (MB0) Switch	<b>Position 1:</b> Abschlusswiderstand ein (Werkseinstellung) <b>Position 0:</b> Abschlusswiderstand aus
	Schaltet den Abschlusswiderstand für Modbus 1 (MB1) ein/aus.
Modbus 1 (MB1) Switch	<b>Position 1:</b> Abschlusswiderstand ein (Werkseinstellung) <b>Position 0:</b> Abschlusswiderstand aus
ి Optischer Sensor	Zur Bedienung des Wechselrichters. Siehe Kapitel <b>Button-Funktionen und</b> LED Statusanzeige auf Seite 92.
	Zeigt den Zustand der Verbindung des Wechselrichters an.
் Betriebs-LED	Zeigt den Betriebszustand des Wechsel- richters an.
LAN 1	Ethernet-Anschluss für die Datenkom- munikation (z. B. WLAN-Router, Haus- netzwerk oder für die Inbetriebnahme mit einem Laptop siehe Kapitel Installa- tion mit dem Browser auf Seite 94).
LAN 2	Ethernet-Anschluss nur für die interne Verwendung (Support).
WSD Anschlussklemme	Push-in Anschlussklemme für die WSD- Installation. Siehe Kapitel WSD (Wired Shut Down)" auf Seite 28.
USB	Spannungsversorgung max. 1 A bei 5 V . Es ist kein Software-Update und kei- ne Datenaufzeichnung über USB möglich.
IOs Anschlussklemme	Push-in Anschlussklemme für digitale Ein-/Ausgänge. Siehe Kapitel <b>Zulässi- ge Kabel für den Datenkommunikati- ons-Bereich</b> auf Seite <b>60</b> . Die Bezeichnungen (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) beziehen sich auf die Funktion Demand Response Mode siehe Kapitel <b>Funktionen undl/Os</b> auf Seite <b>101</b> .

Interne schematische Verschaltung der IOs Am Pin V+ / GND besteht die Möglichkeit mit einem externen Netzteil eine Spannung im Bereich von 12,5 - 24 V (+ max. 20%) einzuspeisen. Die Ausgänge IO 0 - 5 können dann mit der eingespeisten externen Spannung betrieben werden. Pro Ausgang darf maximal 1 A entnommen werden, wobei insgesamt maximal 3 A erlaubt sind. Die Absicherung muss extern erfolgen.

#### **⚠** VORSICHT!

Gefahr durch Verpolung an den Anschlussklemmen durch unsachgemäßen Anschluss von externen Netzteilen.

Schwere Sachschäden am Wechselrichter können die Folge sein.

- Polarität des externen Netzteils vor dem Anschließen mit einem geeigneten Messgerät pr
  üfen.
- ▶ Die Kabel an den Ausgängen V+/GND polrichtig anschließen.

#### WICHTIG!

Bei Überschreitung der Gesamtleistung (6 W) schaltet der Wechselrichter die gesamte externe Spannungsversorgung ab.



(1) Strombegrenzung

# **Notstromvariante - PV Point (OP)**
#### PV Point (OP)

#### WICHTIG!

Bei Verfügbarkeit von mehreren Notstromvarianten ist zu beachten, dass nur eine Notstromvariante installiert und konfiguriert werden darf.



Mit dem PV Point können an der Opportunity Power (OP) Anschlussklemme bei Ausfall des öffentlichen Netzes einphasig elektrische Geräte bis zu einer maximalen Leistung von 3 kW versorgt werden, wenn dazu genügend Leistung von den Solarmodulen oder einer optionalen Batterie zur Verfügung steht. An der OP-Anschlussklemme liegt im netzgekoppelten Betrieb keine Spannung an, daher werden in diesem Betrieb die angeschlossenen Lasten nicht versorgt.

#### WICHTIG!

Eine Netzumschaltung mit Relais ist nicht möglich.

Erklärung - PVGrundsätzlich kann der Wechselrichter 120 bis 240 V am PV Point bereitstellen. Eine<br/>entsprechende Konfiguration muss im Zuge der Inbetriebnahme vorgenommen werden.

Bei 120 bis 240 V Ausgangsspannung stehen max. 13 A AC-Dauerstrom zur Verfügung.

#### Beispiel:

120 V = max. 1,5 kW 230 V = max. 3 kW

Im Notstrom-Betrieb können einige Elektrogeräte auf Grund zu hoher Anlaufströme nicht richtig funktionieren (z. B. Kühl- oder Gefrierschränke). Es wird empfohlen nicht unbedingt benötigte Verbraucher im Notstrom-Betrieb abzuschalten. Überlastfähigkeit von 35 % ist für die Dauer von 5 Sekunden möglich, je nach momentanen Leistungsvermögen der PV-Module und/oder der Batterie.

Die Umschaltung vom netzgekoppelten Betrieb in den Notstrom-Betrieb erfolgt mit einer kurzen Unterbrechung. Die Notstrom-Funktion kann deshalb nicht als unterbrechungsfreie Stromversorgung für z. B. Computer eingesetzt werden.

Falls im Notstrom-Betrieb keine Energie von der Batterie oder von den PV-Modulen zur Verfügung steht, wird der Notstrom-Betrieb automatisch beendet. Steht wieder ausreichend Energie von den PV-Modulen zur Verfügung, startet der Notstrom-Betrieb wieder automatisch.

Bei einem zu großen Verbrauch wird der Notstrom-Betrieb unterbrochen und die Statusmeldung "Notstrom-Überlastung" wird an der LED-Statusanzeige des Wechselrichters angezeigt. Die maximale Leistung im Notstrom-Betrieb laut den technischen Daten muss beachtet werden.

# **Notstromvariante - Full Backup**

#### Voraussetzungen WICHTIG! für den Notstrom-Bei Verfügbarkeit von mehreren Notstromvarianten ist zu beachten, dass nur eine Not-Betrieb stromvariante installiert und konfiguriert werden darf. Um die Notstrom-Funktion des Wechselrichters nützen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Der Wechselrichter muss die Notstromvariante - Full Backup unterstützen (siehe Kapitel Funktionsübersicht auf Seite 13). Eine notstromfähige Batterie muss installiert und konfiguriert sein. Richtige Verkabelung des Notstrom-Systems in der Elektroinstallation bzw. verwenden einer Umschaltbox der Fa. Enwitec (siehe Kapitel Komponenten für die automatische Notstrom-Umschaltung Full Backup auf Seite 143 bzw. Schaltpläne auf Seite 157). Den Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt montieren und konfigurieren. Einen Warnhinweis für Notstromversorgung (https://www.fronius.com/en/searchpage, Artikelnummer: 42,0409,0275) am elektrischen Verteiler anbringen. Die erforderlichen Einstellungen im Menübereich "Geräte und Peripherie" → "Funktionen und Pins" $\rightarrow$ Notstrom durchführen und Notstrom aktivieren. Die Checkliste - Notstrom (https://www.fronius.com/en/search-page, Artikelnummer: 42,0426,0365), Punkt für Punkt durchführen und bestätigen. Übergang vom 1. Das öffentliche Netz wird durch den wechselrichterinternen Netz- und Anlagen-**Einspeise-Betrieb** schutz (NA-Schutz) und durch den angeschlossenen Fronius Smart Meter überin den Notstromwacht. Betrieb 2. Das öffentliche Netz fällt aus oder einzelne Netzparameter werden unter- oder überschritten. Der Wechselrichter führt die gemäß der Ländernorm notwendigen Maßnahmen 3. durch und schaltet anschließend ab. 4. Der Wechselrichter startet nach einer Überprüfungszeit mit dem Notstrom-Betrieb. Alle Verbraucher im Haushalt, die im Notstrom-Kreis eingebunden sind, werden von 5. der Batterie und den PV-Modulen versorgt. Die restlichen Verbraucher sind nicht versorgt und sicher getrennt. Übergang vom 1. Der Wechselrichter arbeitet im Notstrom-Betrieb. Notstrom-Betrieb Das öffentliche Netz funktioniert wieder ordnungsgemäß. 2. in den Einspeise-Der Fronius Smart Meter misst die Netzparameter am öffentlichen Netz und übermit-3. **Betrieb** telt diese Informationen an den Wechselrichter. 4. Die Stabilität des zurückgekehrten, öffentlichen Netzes wird durch die Prüfung der Messwerte des Fronius Smart Meters festgestellt. Der Wechselrichter beendet den Notstrom-Betrieb. 5. 6. Alle Stromkreise sind wieder mit dem öffentlichen Netz verbunden und werden vom Netz versorgt. 7. Der Wechselrichter kann nach den normativ geforderten Netzprüfungen wieder mit dem Einspeise-Betrieb starten.

#### **Notstrom und En**ergiesparmodus Unter folgenden Bedingungen wird die Batterie und der Wechselrichter nach einer Wartezeit von 8 - 12 Minuten in den Energiesparmodus versetzt und der Notstrom-Betrieb beendet:

- Die Batterie ist bis zum minimalen Ladezustand entladen und es kommt keine Energie von den PV-Modulen.
- Der Wechselrichter wird in den Energiesparmodus (Standby-Betrieb) gesetzt.

Befinden sich die Batterie und der Wechselrichter im Energiesparmodus wird das System über folgende Aktionen wieder aktiviert:

- Es ist ausreichend Energie von den PV-Modulen vorhanden.
- Das öffentliche Netz funktioniert wieder.
- Der Schalter der Batterie wird aus- und eingeschaltet.

# Verkabelungsvariante inklusive Notstrom-Kreise und 3-poliger Trennung z.B. Österreich oder Australien

Funktionen	-	Messung und Übertragung der für das Energiemanagement und Solar.web benötig- ten Parameter durch den Fronius Smart Meter. Trennen des öffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter außerhalb der länderspe- zifischen Normen liegen, um einen Notstrom-Betrieb zu ermöglichen. Wiederzuschalten des öffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter innerhalb der Grenzen der länderspezifischen Normen liegen. Möglichkeit eines eigenen Notstrom-Kreises oder mehrerer Notstrom-Kreise die auch während eines Ausfalls des öffentlichen Netzes versorgt sind. Die Gesamtlast der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht überstei- gen. Des Weiteren ist auch die Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Batterie zu beachten.
Übergang vom Einspeise-Betrieb in den Notstrom- Betrieb	<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	Das öffentliche Netz wird durch den wechselrichterinternen Netz- und Anlagen- schutz (NA-Schutz) und durch den angeschlossenen Fronius Smart Meter über- wacht. <b>Ausfall des öffentlichen Netzes.</b> Der Wechselrichter führt die gemäß der Ländernorm notwendigen Maßnahmen durch und schaltet anschließend ab. Die Schütze K1 und K2 fallen ab. Dadurch werden die Notstrom-Kreise und der Wechselrichter vom restlichen Hausnetz und vom öffentlichen Netz getrennt, da die Hauptkontakte der Schütze K1 und K2 3-polig öffnen. Der Wechselrichter steuert das Relais K3 an, das die Versorgung für die Schütze K1 und K2 unterbricht. Dies verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung der Schütze K1 und K2 und somit eine Netzverbindung bei Spannungswiederkehr im Netz. Die Öffner Hilfskontakte der Schütze K1 und K2 geben dem Wechselrichter eine Rückmeldung, dass die Schütze geöffnet sind (eine Bedingung für den Start des Notstrom-Betriebs). Der Schließer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine zusätzliche Rückmeldung, dass die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist. Anhand der Rückmeldungen der Schütze sowie der Messungen an den Wechsel- richterklemmen und am Smart Meter entscheidet der Wechselrichter, dass der Not- strom-Betrieb gestartet werden kann. Nach Durchführung aller geforderten Zuschalttests startet der Wechselrichter mit dem Notstrom-Betrieb.
	7.	Alle Lasten, die sich in den Notstrom-Kreisen befinden, werden versorgt. Die restli- chen Lasten sind nicht versorgt und sicher getrennt.

Übergang vom Notstrom-Betrieb in den Einspeise-Betrieb

- 1. Der Wechselrichter arbeitet im Notstrom-Betrieb. Die Schütze K1 und K2 zum öffentlichen Netz sind offen.
- 2. Öffentliches Netz wieder vorhanden.
- 3. Der Fronius Smart Meter misst die Netzparameter am öffentlichen Netz und übermittelt diese Information an den Wechselrichter.
- 4. Die Stabilität des zurückgekehrten, öffentlichen Netzes wird durch die Prüfung der Messwerte des Fronius Smart Meters festgestellt.
- 5. Der Wechselrichter beendet den Notstrom-Betrieb und schaltet die Ausgänge spannungsfrei.
- 6. Der Wechselrichter hebt die Ansteuerung von K3 auf. Die Schütze K1 und K2 werden wieder versorgt.
- 7. Alle Stromkreise sind wieder mit dem öffentlichen Netz verbunden und werden vom Netz versorgt. Der Wechselrichter speist dabei nicht ein.
- 8. Der Wechselrichter kann nach den normativ geforderten Netzprüfungen wieder mit dem Einspeise-Betrieb starten.

## Verkabelungsvariante all-polige Trennung z.B. Deutschland, Frankreich

Funktionen	<ul> <li>Messung und Übertragung der für das Energiemanagement und Solar.web benötigten Parameter durch den Fronius Smart Meter.</li> <li>Trennen des öffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter außerhalb der länderspezifischen Normen liegen, um einen Notstrom-Betrieb zu ermöglichen.</li> <li>Wiederzuschalten des öffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter innerhalb der Grenzen der länderspezifischen Normen liegen.</li> <li>Aufbau einer korrekten Erdungsverbindung für den Notstrom-Betrieb, um die Funktionen der Schutzeinrichtungen zu gewährleisten.</li> <li>Möglichkeit eines eigenen Notstrom-Kreises oder mehrerer Notstrom-Kreise die auch während eines Ausfalls des öffentlichen Netzes versorgt sind. Die Gesamtlast der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht übersteigen. Des Weiteren ist auch die Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Batterie zu beachten.</li> </ul>
Übergang vom Einspeise-Betrieb in den Notstrom- Betrieb	<ol> <li>Das öffentliche Netz wird durch den wechselrichterinternen Netz- und Anlagen- schutz (NA-Schutz) und durch den angeschlossenen Fronius Smart Meter über- wacht.</li> <li>Ausfall des öffentlichen Netzes.</li> <li>Der Wechselrichter führt die gemäß der Ländernorm notwendigen Maßnahmen durch und schaltet anschließend ab. Die Schütze K1, K2, K4 und K5 fallen ab. Dadurch werden die Notstrom-Kreise und der Wechselrichter vom restlichen Hausnetz und vom öffentlichen Netz getrennt, da die Hauptkontakte der Schütze K1 und K2 all-polig öffnen. Die Öffner Hilfskontakte der Schütze K1 und K2 geben dem Wechselrichter eine Rückmeldung, dass die Schütze geöffnet sind (eine Bedingung für den Start des Notstrom-Betriebs).</li> <li>Die Öffner Hauptkontakte der Schütze K4 und K5 geben eine Rückmeldung an den Wechselrichter, dass die Erdungsverbindung korrekt hergestellt. Die beiden weite- ren Öffner Hauptkontakte der Schütze K4 und K5 geben eine Rückmeldung an den Wechselrichter, dass die Erdungsverbindung korrekt hergestellt wurde (eine Bedin- gung für den Start des Notstrom-Betriebs).</li> <li>Der Wechselrichter steuert das Relais K3 an, dass die Versorgung für die Schütze K1, K2, K4 und K5 unterbrochen wird. Dies verhindert eine unbeabsichtigte Aktivie- rung der Schütze K1, K2, K4 und K5 und somit eine Netzverbindung bei Span- nungswiederkehr im Netz.</li> <li>Der Schließer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine zusätzliche Rückmeldung, dass die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.</li> <li>Anhand der Rückmeldung der Schütze sowie der Messungen an den Wechselrich- terklemmen und am Smart Meter entscheidet der Wechselrichter, dass der Not- strom-Betrieb gestartet werden kann.</li> <li>Nach Durchführung aller geforderten Zuschalttests startet der Wechselrichter mit dem Notstrom-Betrieb.</li> <li>Alle Lasten, die sich in den Notstrom-Kreisen befinden, werden versorgt. Die restli- chen Lasten sind nicht versorgt und sicher getrennt.</li> </ol>

Übergang vom Notstrom-Betrieb in den Einspeise-Betrieb

- 1. Der Wechselrichter arbeitet im Notstrom-Betrieb. Die Schütze K1 und K2 zum öffentlichen Netz ist offen.
- 2. Öffentliches Netz wieder vorhanden.
- 3. Der Fronius Smart Meter misst die Netzparameter am öffentlichen Netz und übermittelt diese Information an den Wechselrichter.
- 4. Die Stabilität des zurückgekehrten, öffentlichen Netzes wird durch die Prüfung der Messwerte des Fronius Smart Meters festgestellt.
- 5. Der Wechselrichter beendet den Notstrom-Betrieb und schaltet die Ausgänge spannungsfrei.
- 6. Der Wechselrichter hebt die Ansteuerung von K3 auf. Die Schütze K1, K2, K4 und K5 werden wieder versorgt.
- 7. Alle Stromkreise sind wieder mit dem öffentlichen Netz verbunden und werden vom Netz versorgt. Der Wechselrichter speist dabei nicht ein.
- 8. Der Wechselrichter kann nach den normativ geforderten Netzprüfungen wieder mit dem Einspeise-Betrieb starten.

## Verkabelungsvariante all-poliger Trennung Italien

Funktionen	<ul> <li>Messung und Übertragung der für das Energiemanagement und Solar.web benötigten Parameter durch den Fronius Smart Meter.</li> <li>Überwachung der Netzparameter Spannung und Frequenz durch den Wechselrichter.</li> <li>Trennen des öffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter außerhalb der länderspezifischen Normen liegen, um einen Notstrom-Betrieb zu ermöglichen.</li> <li>Wiederzuschalten des öffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter innerhalb der Grenzen der länderspezifischen Normen liegen.</li> <li>Aufbau einer korrekten Erdungsverbindung für den Notstrom-Betrieb.</li> <li>Möglichkeit eines eigenen Notstrom-Kreises oder mehrerer Notstrom-Kreise die auch während eines Ausfalls des öffentlichen Netzes versorgt sind. Die Gesamtlast der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht übersteigen. Des Weiteren ist auch die Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Batterie zu beachten.</li> </ul>
Übergang vom Einspeise-Betrieb in den Notstrom- Betrieb	<ol> <li>Das öffentliche Netz wird durch den wechselrichterinternen Netz- und Anlagen- schutz (NA-Schutz) und durch einen externen NA-Schutz überwacht.</li> <li>Ausfall des öffentlichen Netzes</li> <li>Der Wechselrichter führt die gemäß der Ländernorm notwendigen Maßnahmen durch und schaltet anschließend ab.</li> <li>Der externe NA-Schutz öffnet auf Grund der Netzüberwachung die Schütze K1 und K2. Dadurch werden die Notstrom-Kreise und der Wechselrichter vom restlichen Hausnetz und vom öffentlichen Netz getrennt, da die Hauptkontakte der Schütze K1 und K2 all-polig öffnen. Um sicherzustellen, dass das öffentliche Netz wirklich ge- trennt wurde, geben die Öffner Hilfskontakte des Schützes K1 eine Rückmeldung an den externen NA-Schutz.</li> <li>Der Öffner Hauptkontakt der Schütze K4 und K5 ist geschlossen und somit ist eine Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter hergestellt. Die beiden weiteren Öffner Hauptkontakte der Schütze K4 und K5 geben eine Rückmeldung an den Wechselrichter, dass die Erdungsverbindung korrekt hergestellt wurde.</li> <li>Der Wechselrichter steuert das Relais K3 an, dass über einen Öffner Kontakt den Remoteeingang des externen NA-Schutzes ansteuert. Dies verhindert eine Verbin- dung ins öffentliche Netz bei Spannungswiederkehr im Netz.</li> <li>Der Schließer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine zusätzliche Rückmeldung, dass die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.</li> <li>Anhand der Rückmeldung der Schütze, sowie der Messung an den Wechselrichter- klemmen und am Smart Meter entscheidet der Wechselrichter, dass der Notstrom- Betrieb gestartet werden kann.</li> <li>Der Wechselrichter startet nach einer definierten Überprüfungszeit mit dem Not- strom-Betrieb.</li> <li>Alle Lasten, die sich in den Notstrom-Kreisen befinden, werden versorgt. Die restli- chen Lasten sind nicht versorgt und sicher getrennt.</li> </ol>

#### Übergang vom Notstrom-Betrieb in den Einspeise-Betrieb

- 1. Der Wechselrichter arbeitet im Notstrom-Betrieb. Die Schütze K1 und K2 zum öffentlichen Netz sind offen.
- 2. Öffentliches Netz wieder vorhanden.
- 3. Der Fronius Smart Meter misst die Netzparameter am öffentlichen Netz und übermittelt diese Information an den Wechselrichter.
- 4. Die Stabilität des zurückgekehrten, öffentlichen Netzes wird durch die Prüfung der Messwerte des Fronius Smart Meters festgestellt.
- 5. Der Wechselrichter beendet auf Grund getätigter Einstellungen den Notstrom-Betrieb und schaltet die Ausgänge spannungsfrei.
- 6. Der Wechselrichter hebt die Ansteuerung von K3 auf. Die Schütze K1, K2, K4 und K5 werden wieder versorgt.
- 7. Alle Stromkreise sind wieder mit dem öffentlichen Netz verbunden und werden vom Netz versorgt. Der Wechselrichter speist dabei nicht ein.
- 8. Der Wechselrichter kann nach den normativ geforderten Netzprüfungen wieder mit dem Einspeise-Betrieb starten.

# Installation

## Allgemeines



Zur Montage des Anschlussbereichs-Deckels sowie des Frontdeckels wird ein Schnellverschluss-System (3) eingesetzt. Das Öffnen und Schließen des Systems wird mit einer halben Umdrehung (180°) der Schraube mit Verliersicherung (1) in die Schnellverschlussfeder (2) realisiert.

Das System ist Drehmoment unabhängig.

#### HINWEIS!

#### Risiko durch Verwendung von einem Bohrschrauber.

Die Zerstörung des Schnellverschluss-Systems durch ein Überdrehmoment kann die Folge sein.

- Einen Schraubendreher (TX20) verwenden.
- Die Schrauben nicht über 180° drehen.

#### Warnhinweise am Gerät

Am Wechselrichter befinden sich technische Daten, Warnhinweise und Sicherheitssymbole. Diese Warnhinweise und Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, die zu schwerwiegende Personen- und Sachschäden führen können.



Am Leistungsschild ganz unten wird eine 4-stellige Ziffer (coded production date) angedruckt, aus der das Produktionsdatum berechnet werden kann.

Zieht man von den ersten beiden Ziffern den Wert 11 ab, erhält man das Produktionsjahr. Die letzten beiden Ziffern stehen für die Kalenderwoche in der das Gerät produziert wurde.

**Beispiel:** Wert am Leistungsschild = **3206 32** - 11 = 21  $\rightarrow$  Produktionsjahr 2021 **06** = Kalenderwoche 06

#### Symbole am Leistungsschild:



CE-Kennzeichnung - bestätigt das Einhalten der zutreffenden EU-Richtlinien und Verordnungen.



UKCA-Kennzeichnung - bestätigt das Einhalten der zutreffenden Richtlinien und Verordnungen des Vereinigten Königreichs.



WEEE-Kennzeichnung - Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß Europäischer Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



RCM-Kennzeichnung - gemäß den Anforderungen von Australien und Neuseeland geprüft.





CMIM-Kennzeichnung - gemäß den Anforderungen von IMANOR für Einfuhrvorschriften und die Einhaltung der marokkanischen Normen geprüft.

#### Sicherheitssymbole:



Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung.



Beschriebene Funktionen erst anwenden, wenn folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden wurden:

- Diese Bedienungsanleitung.
- Sämtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten der Photovoltaikanlage, insbesondere die Sicherheitsvorschriften.



Gefährliche elektrische Spannung.



Entladezeit (2 Minuten) der Kondensatoren des Wechselrichters abwarten!

#### Text der Warnhinweise:

#### WARNUNG!

Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Vor dem Öffnen des Geräts dafür sorgen, dass Ein- und Ausgangsseite spannungsfrei und getrennt sind.

## **Standort-Wahl und Montagelage**

#### Standort-Wahl des Wechselrichters

Bei der Standort-Wahl für den Wechselrichter folgende Kriterien beachten:



Bei Montage des Wechselrichters an Außenwänden von Viehställen, ist vom Wechselrichter zu Lüftungs- und Gebäudeöffnungen ein Mindestabstand von 2 m in allen Richtungen einzuhalten.

Für die Montage sind folgende Untergründe zulässig:

- Wandmontage (Wellblechwände (Montageschienen), Ziegelwände, Betonwände oder andere ausreichend tragfähige und nicht brennbare Untergründe)
- Pole-Mount (Montage mithilfe von Montageschienen, hinter den PV-Modulen direkt auf PV-Aufständerung)
- Flachdächer (handelt es sich um ein Foliendach, muss darauf geachtet werden, dass die Folien den Brandschutzanforderungen entsprechen und dementsprechend nicht leicht entflammbar sind. Nationale Vorschriften sind zu beachten.)
- Parkplatzüberdachungen (keine Überkopfmontage)



Der Wechselrichter ist für die Montage im Innenbereich geeignet.



Der Wechselrichter ist für die Montage im Außenbereich geeignet.

Der Wechselrichter ist auf Grund seiner Schutzart IP 66 unempfindlich gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und kann auch in feuchten Umgebungen eingesetzt werden.



Um die Erwärmung des Wechselrichters so gering wie möglich zu halten, den Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Den Wechselrichter an einer geschützten Position montieren, z. B. unterhalb der Solarmodule, oder unter einem Dachvorsprung.





#### WICHTIG!

Der Wechselrichter darf über einer Seehöhe von 4000 m nicht mehr montiert und betrieben werden.



Den Wechselrichter nicht montieren:

im Einzugsbereich von Ammoniak, ätzenden Dämpfen, Säuren oder Salzen (z. B. Düngemittel-Lagerplätze, Lüftungsöffnungen von Viehstallungen, chemische Anlagen, Gerberei-Anlagen, ...)



Auf Grund von leichter Geräuschentwicklung in bestimmten Betriebszuständen den Wechselrichter nicht im unmittelbaren Wohnbereich montieren.



- Räumen mit erhöhter Unfallgefahr durch Nutztiere (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, ...)
- Ställen und angrenzenden Nebenräumen
- Lager- und Vorratsräumen für Heu, Stroh, Häcksel, Kraftfutter, Düngemittel, ...



Grundsätzlich ist der Wechselrichter staubdicht (IP 66) ausgeführt. In Bereichen mit starker Staubansammlung können sich Staubablagerungen auf den Kühlflächen ansammeln und somit die thermische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. In diesem Fall ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich siehe Kapitel **Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung** auf Seite **139**. Eine Montage in Räumen und Umgebungen mit starker Staubentwicklung ist daher nicht zu empfehlen.



Den Wechselrichter nicht montieren in:

- Gewächshäusern
- Lager- und Verarbeitungsräumen für Obst, Gemüse und Weinbauprodukte
- Räumen f
  ür die Aufbereitung von K
  örnern, Gr
  ünfutter und Futtermitteln

Standort-Wahl von Fremdbatte- rien

#### WICHTIG!

Der geeignete Standort von Fremdbatterien muss aus den Dokumenten des Herstellers entnommen werden.

#### Symbolerklärung der Montagelage



Der Wechselrichter ist für die senkrechte Montage an einer senkrechten Wand oder Säule geeignet.



Der Wechselrichter ist für eine horizontale Montagelage geeignet.



Der Wechselrichter ist für die Montage auf einer schrägen Fläche geeignet.



Den Wechselrichter nicht auf einer schrägen Fläche mit den Anschlüssen nach oben montieren.



Den Wechselrichter nicht in Schräglage an einer senkrechten Wand oder Säule montieren.



Den Wechselrichter nicht in Horizontallage an einer senkrechten Wand oder Säule montieren.





Den Wechselrichter nicht mit den Anschlüssen nach oben an einer senkrechten Wand oder Säule montieren.



Den Wechselrichter nicht überhängend mit den Anschlüssen nach oben montieren.



Den Wechselrichter nicht überhängend mit den Anschlüssen nach unten montieren.



Den Wechselrichter nicht an der Decke montieren.

# Montagehalterung montieren und Wechselrichter einhängen

Auswahl des Befestigungsmaterials Je nach Untergrund entsprechende Befestigungsmaterialien verwenden, sowie die Empfehlung der Schraubendimension für die Montagehalterung beachten. Der Monteur ist für die richtige Auswahl des Befestigungsmaterials selbst verantwortlich.

Beschaffenheit der Montagehalterung



Die Montagehalterung (Symbolbild) dient gleichzeitig als Schablone.

Die Vorbohrungen an der Montagehalterung sind für Schrauben mit einem Gewindedurchmesser von 6 - 8 mm (0.24 - 0.32 inch) vorgesehen.

Unebenheiten des Montageuntergrunds (z. B. grobkörniger Putz) werden weitestgehend durch die Montagehalterung ausgeglichen.

Montagehalterung nicht deformieren

#### HINWEIS!

Bei der Montage der Montagehalterung an der Wand oder an einer Säule darauf achten, dass die Montagehalterung nicht deformiert wird. Eine deformierte Wandhalterung kann das Einhaken/Einschwenken des Wechselrichters beeinträchtigen.

Montagehalterung auf einer Wand montieren

#### WICHTIG!

Bei der Montage der Montagehalterung darauf achten, dass diese mit dem Pfeil nach oben zeigend montiert wird.



#### Montagehalterung auf einem Mast oder Träger montieren



Bei der Montage des Wechselrichters auf einem Mast oder Träger empfiehlt Fronius das Befestigungsset "Pole clamp" (Bestell-Nr. SZ 2584.000) der Firma Rittal GmbH.

Mit dem Set "Pole clamp" werden folgende Maße abgedeckt:

- eckiger Mast oder Träger mit einer Seitenlänge von 50 - 150 mm (1.97 -5.91 inch)
- runder Mast oder Träger mit einem Durchmesser von 40 - 190 mm (1.57 -7.48 inch)

Montagehalterung auf Montageschienen montieren



#### WICHTIG!

Die Montagehalterung muss an mindestens vier Punkten montiert werden.

Wechselrichter an der Montagehalterung einhängen



Seitlich am Wechselrichter befinden sich integrierte Haltegriffe, die das Anheben/ Einhängen erleichtern.



Den Wechselrichter von oben in die Montagehalterung einhängen. Die Anschlüsse müssen dabei nach unten zeigen.

Der untere Bereich des Wechselrichters wird in die Snap-In-Haken gedrückt, bis der Wechselrichter auf beiden Seiten mit einem hörbaren Klick einrastet.

Den korrekten Sitz des Wechselrichters auf beiden Seiten überprüfen.

### Voraussetzungen für den Anschluss des Wechselrichters

#### Zulässige Kabel

An den Anschlussklemmen des Wechselrichters können Kabel mit folgendem Aufbau angeschlossen werden:



- Kupfer: rund eindrähtig
- Kupfer: rund feindrähtig bis Leiterklasse 4

AC-Anschlüsse mit Push-in Anschlussklemme* Je nach tatsächlicher Geräteleistung, ausreichend hohe Kabel-Querschnitte wählen!						
Anzahl der Po- le	Eindrähtig	Mehrdrähtig	Feindrähtig	Feindrähtig mit Aderend- hülsen mit/ohne Kragen		
5	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>		

AC-Anschlüsse Notstrom mit Push-in Anschlussklemme* Je nach tatsächlicher Geräteleistung, ausreichend hohe Kabel-Querschnitte wählen!						
Anzahl der Po- le	Eindrähtig	Mehrdrähtig	Feindrähtig	Feindrähtig mit Aderend- hülsen mit/ohne Kragen		
3	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>		

PV-/BAT-Anschlüsse mit Push-in Anschlussklemme** Je nach tatsächlicher Geräteleistung, ausreichend hohe Kabel-Querschnitte wählen!						
Anzahl der Po- le	Eindrähtig	Mehrdrähtig	Feindrähtig	Feindrähtig mit Aderend- hülsen mit/ohne Kragen		
2 x 4	4 - 10 mm <sup>2</sup>	4 - 10 mm <sup>2</sup>	4 - 10 mm <sup>2</sup>	4 - 6 mm <sup>2</sup>		

Erdungselektroden-Klemme Je nach tatsächlicher Geräteleistung, ausreichend hohe Kabel-Querschnitte wählen!							
Anzahl der Po- leEindrähtigMehrdrähtigFeindrähtigFeindrähtigIeEindrähtigMehrdrähtigFeindrähtigFeindrähtig							
2	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>						
4	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>						

- \* Der Schutzleiter muss nach Produktnorm IEC 62109 bei Phasenquerschnitten
   ≤16 mm² dem Phasenquerschnitt entsprechen, bei Phasenquerschnitten >16 mm² mindestens 16 mm² entsprechen.
- \*\* Abhängig von der Installationssituation sowie vom Batteriehersteller vorgegeben ist der Kabelquerschnitt entsprechend zu dimensionieren.

Zulässige Kabel für den Datenkommunikations-Bereich An den Anschlussklemmen des Wechselrichters können Kabel mit folgendem Aufbau angeschlossen werden:



Kupfer: rund eindrähtig

- Kupfer: rund feindrähtig

#### WICHTIG!

Die Einzelleiter mit einer entsprechender Aderendhülse verbinden, wenn mehrere Einzelleiter auf einem Eingang der Push-In Anschlussklemmen angeschlossen werden.

WSD-Anschlüsse mit Push-in Anschlussklemme								
Distanz max.	Abiso- lierlänge	Eindrähtig	Feindrähtig	Feindrähtig mit Ader- endhülsen mit Kragen	Feindrähtig mit Ader- endhülsen ohne Kragen	Kabelemp- fehlung		
100 m 109 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	min. CAT 5 UTP (Unshiel- ded Twisted Pair)		

Modbus-Anschlüsse mit Push-in Anschlussklemme								
Distanz max.	Abiso- lierlänge	Eindrähtig	Feindrähtig	Feindrähtig mit Ader- endhülsen mit Kragen	Feindrähtig mit Ader- endhülsen ohne Kragen	Kabelemp- fehlung		
300 m 328 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)		

IO-Anschlüsse mit Push-in Anschlussklemme								
Distanz max.	Abiso- lierlänge	Eindrähtig	Feindrähtig	Feindrähtig mit Ader- endhülsen mit Kragen	Feindrähtig mit Ader- endhülsen ohne Kragen	Kabelemp- fehlung		
30 m 32 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 16	Einzelleiter möglich		

#### LAN-Anschlüsse

Fronius empfiehlt mindestens CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) Kabel und eine maximale Distanz von 100 m (109 yd).

Kabelquerschnitt des AC-Kabels	Bei serienmäßiger metrischer Verschraubung M32 mit Reduzierungsstück: Kabeldurchmesser von 7 - 15 mm			
	Bei metrischen Verschraubung M32 (Reduzierungsstück entfernt): Kabeldurchmesser von 11 - 21 mm			
	(bei einem Kabeldurchmesser von unter 11 mm verringert sich die Zugentlastungs-Kraft von 100 N auf max 80 N)			

Bei Kabeldurchmessern größer als 21 mm muss die M32 Verschraubung durch eine M32 Verschraubung mit erweitertem Klemmbereich getauscht werden - Artikelnummer: 42,0407,0780 - Zugentlastung M32x1,5 KB 18-25.

## Kabelquerschnitt des DC-Kabels

Kabeldurchmesser für die Zugentlastung: max. 9 mm. Kabeldurchmesser für den Anschluss an die Push-in Anschlussklemme: max. 6 mm

#### WICHTIG!

Bei doppelt isolierten Kabel mit einem Kabeldurchmesser über 6 mm, muss die äußere Isolationsschicht für den Anschluss an die Push-in Anschlussklemme entfernt werden.

#### Maximale wechselstromseitige Absicherung



#### HINWEIS!

Nationale Bestimmungen, des Netzbetreibers oder andere Gegebenheiten können einen Fehlerstrom-Schutzschalter in der AC-Anschlussleitung erfordern.

Generell reicht für diesen Fall ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A aus. In Einzelfällen und abhängig von den lokalen Gegebenheiten können jedoch Fehlauslösungen des Fehlerstrom-Schutzschalters Typ A auftreten. Aus diesem Grund empfiehlt Fronius, unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen einen für Frequenzumrichter geeigneten Fehlerstrom-Schutzschalter mit mindestens 100 mA Auslösestrom.



#### WICHTIG!

Der Wechselrichter darf maximal mit einem Leitungs-Schutzschalter C 32 A verwendet werden.

Wechselrichter	Pha- sen	AC-Leis- tung	maximale Absicherung	empfohlene Absiche- rung
Fronius Symo GEN24 6 kW	3	6000 W	C 32 A	C 16 A
Fronius Symo GEN24 8 kW	3	8000 W	C 32 A	C 25 A
Fronius Symo GEN24 10 kW	3	10000 W	C 32 A	C 32 A

#### Sicherheit

#### 🚹 WARNUNG!

**Gefahr durch Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten.** Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.

- Vor der Installation und Inbetriebnahme die Installationsanleitung und Bedienungsanleitung lesen.
- Die Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.

#### WARNUNG!

## Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen, die Licht ausgesetzt sind.

Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.

- Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.
- Der fixe Anschluss an das öffentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur hergestellt werden.

#### WARNUNG!

#### Gefahr durch beschädigte und/oder verunreinigte Anschlussklemmen.

Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.

- Vor den Anschlusstätigkeiten die Anschlussklemmen auf Beschädigungen und Verunreinigungen pr
  üfen.
- Verunreinigungen im spannungsfreien Zustand entfernen.
- Defekte Anschlussklemmen von einem autorisierten Fachbetrieb instand setzen lassen.

Wechselrichter am öffentlichen Netz anschließen (AC-Seite)

#### HINWEIS!

Der Anschluss des Neutralleiters ist für den Betrieb des Wechselrichters erforderlich.

In ungeerdeten Netzen, z. B. IT-Netzen (isolierte Netze ohne Schutzleiter) ist der Betrieb des Wechselrichters nicht möglich.

Sicherstellen, dass der Neutralleiter des Netzes geerdet ist.

#### WICHTIG!

Der Schutzleiter des AC-Kabels muss so verlegt werden, dass dieser im Falle eines Versagens der Zugentlastung als letzter getrennt wird.

Schutzleiter länger bemessen und mit einer Bewegungsschlaufe verlegen.

Den Leitungs-Schutzschalter ausschalten.





Sicherstellen, dass sich der DC-Trenner in der Schalterstellung "Aus" befindet. Die 5 Schrauben der Abdeckung des Anschlussbereiches mit einem Schraubendreher (TX20) und einer 180°-Drehung nach links lösen. Die Abdeckung des Anschlussbereiches

vom Gerät nehmen.





Die Verriegelung an der Rückseite der Anschlussklemme drücken und die AC-Anschlussklemme abziehen. Das Netzkabel von unten durch die an der rechten Seite befindliche Zugentlastung und dem Ferritkern durchführen.

#### WICHTIG!

Der Schutzleiter darf nicht durch den Ferritkern geführt werden und muss mit einer Bewegungsschlaufe angeschlossen werden, sodass beim Versagen der Zugentlastung der Schutzleiter zuletzt getrennt wird.

Mehr Informationen zur Zugentlastung siehe Kapitel **Kabelquerschnitt des AC-Ka**bels auf Seite **61**.

Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren. Kabel-Querschnitt gemäß der Angaben in **Zulässige Kabel** ab Seite **60** wählen. Den Betätigungshebel der Anschlussklemme durch Anheben öffnen und den abisolierten Einzelleiter in den vorgesehenen Steckplatz bis zum Anschlag in die Anschlussklemme stecken. Danach den Betätigungshebel bis zum Einrasten schließen.

#### WICHTIG!

Es darf nur eine Leitung pro Pol angeschlossen werden. Die AC-Kabel können ohne Aderendhülsen an der AC-Anschlussklemme angeschlossen werden.



- Phasenleiter
- Phasenleiter
- Phasenleiter
  - Schutzleiter

Die AC-Anschlussklemme in den AC-Steckplatz stecken, bis diese einrastet. Die Überwurfmutter der Zugentlastung mit einem Drehmoment von 6-7 Nm befesti-

## Solarmodul-Stränge am Wechselrichter anschließen

#### Allgemeines über Solarmodule

Für die geeignete Auswahl der Solarmodule und eine möglichst wirtschaftliche Nutzung des Wechselrichters folgende Punkte beachten:

- Die Leerlauf-Spannung der Solarmodule nimmt bei konstanter Sonneneinstrahlung und sinkender Temperatur zu. Die Leerlauf-Spannung darf die max. zulässige Systemspannung nicht überschreiten. Eine Leerlauf-Spannung über den angegebenen Werten führt zur Zerstörung des Wechselrichters, sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen.
- Temperatur-Koeffizienten am Datenblatt der Solarmodule beachten.
- Exakte Werte für die Dimensionierung der Solarmodule liefern hierfür geeignete Berechnungsprogramme, wie z. B. der **Fronius Solar.configurator**.

#### WICHTIG!

Vor Anschluss der Solarmodule überprüfen, ob der für die Solarmodule aus den Herstellerangaben ermittelte Spannungs-Wert mit der Realität übereinstimmt.



#### WICHTIG!

Die am Wechselrichter angeschlossenen Solarmodule müssen die Norm IEC 61730 Class A erfüllen.

#### WICHTIG!

Solarmodule-Stränge dürfen nicht geerdet werden.

#### Sicherheit

#### WARNUNG!

A

## Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

Die Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Service-Tätigkeiten im Leistungsteil des Wechselrichters darf nur von Fronius-geschultem Service-Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor der Installation und Inbetriebnahme die Installationsanleitung und Bedienungsanleitung lesen.

#### WARNUNG!

#### Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.

Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen, die Licht ausgesetzt sind.

- Sämtlichen Anschluss-/Wartungs- und Service-Tätigkeiten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn AC- und DC-Seite vom Wechselrichter spannungsfrei sind.
- Der fixe Anschluss an das öffentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur hergestellt werden.

	WARNUNG!
	<ul> <li>Gefahr durch beschädigte und/oder verunreinigte Anschlussklemmen.</li> <li>Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.</li> <li>Vor den Anschlusstätigkeiten die Anschlussklemmen auf Beschädigungen und Ver- unreinigungen prüfen.</li> <li>Verunreinigungen im spannungsfreien Zustand entfernen.</li> <li>Defeldte Anschlussklemmen von einem systemisierten Fashbetrich instand estren las</li> </ul>
	sen.
PV Generator all- gemein	Es stehen 2 voneinander unabhängige PV-Eingänge (PV 1 und PV 2) zur Verfügung. Diese können mit einer unterschiedlichen Modulanzahl beschaltet werden.
	Bei der Erstinbetriebnahme den PV Generator gemäß der jeweiligen Konfiguration ein- stellen (nachträglich auch im Menübereich "Anlagenkonfiguration" unter Menüpunkt "Komponenten" möglich).

#### WICHTIG!

PV Generator Konfiguration 6 - 10 kW

Die Installation muss gemäß den national gültigen Normen und Richtlinien erfolgen. Wird die im Wechselrichter integrierte Lichtbogenerkennung für die Anforderung gemäß IEC 63027 zur Lichtbogenerkennung eingesetzt, dürfen die Solarmodulstränge nicht vor dem Wechselrichter kombiniert werden.



#### PV Generator Einstellungen: PV 1: ON PV 2: OFF

Summenstrom kleiner/gleich 25 A.



Kombinierte Solarmodulstränge mit Summenstrom kleiner/gleich 25 A.

PV Generator Einstellungen: PV 1: ON PV 2: OFF



Kombinierte Solarmodulstränge mit Summenstrom größer 25 A.



 $PV 1 (I_{dcmax}) = 37,5 A / PV 2 (I_{dcmax}) = 18,75 A$ 

#### PV Generator Einstellungen:

- PV 1: **ON**
- PV 2: **OFF**
- PV 1 + PV 2 (parallel geschaltet): **ON**

#### WICHTIG!

Die maximale Strombelastung einer einzelnen Anschlussklemme beträgt 25 A. PV-Sammelstränge mit einem Summenstrom über 25 A müssen vor den Anschlussklemmen auf beide PV-Eingänge aufgeteilt werden (≤ 56,25 A). Die Steckverbindung für die Aufteilung des Summenstroms muss ausreichend dimensioniert, geeignet und fachgerecht montiert sein. Das Aufteilen des Stroms durch Überbrücken von PV 1 auf PV 2 an der Anschlussklemme ist nicht zulässig.

#### PV Generator Einstellungen: PV 1: ON

PV 2: **ON** 

#### Solarmodul-Stränge am Wechselrichter anschließen





Die DC-Kabel mit der Hand durch die DC-Durchführungen stoßen.

#### WICHTIG!

Die Kabel vor dem Abisolieren durch die DC-Durchführung stoßen, dadurch wird das Umbiegen/Abknicken von Einzeldrähten vermieden.



Kabel-Querschnitt gemäß der Angaben in Zulässige Kabel ab Seite 60 wählen. Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren. Den Betätigungshebel der Anschlussklemme durch Anheben öffnen und den abisolierten Einzelleiter in den jeweils vorgesehenen Steckplatz bis zum Anschlag in die Anschlussklemme stecken. Danach den Betätigungshebel bis zum Einrasten schließen.

#### HINWEIS!

**Für diesen Klemmentyp ist kein Mehrleiter-Anschluss (Multiwire) möglich.** Es darf nur eine Leitung pro Pol angeschlossen werden. Die DC-Kabel können ohne Aderendhülsen in den DC-Anschlussklemmen angeschlossen werden.







Mit einem geeigneten Messgerät die Spannung und Polarität der DC-Verkabelung überprüfen. Beide DC-Anschlussklemmen aus den Steckplätzen entnehmen.

#### **≜** VORSICHT!

#### Gefahr durch Verpolung an den Anschlussklemmen.

Schwere Sachschäden am Wechselrichter können die Folge sein.

- Polarität der DC-Verkabelung mit einem geeigneten Messgerät pr
  üfen.
- Spannung mit einem geeigneten Messgerät prüfen (max. 1000 V<sub>DC</sub>)

Die DC-Anschlussklemmen in den jeweiligen Steckplatz stecken, bis diese einrasten. Die Schrauben der Kabelführung mit einem Schraubendreher (TX20) und einem Drehmoment von 1,3 - 1,5 Nm am Gehäuse befestigen.

#### HINWEIS!

#### Keinen Bohrschrauber verwenden, sonst kann es zu einem Überdrehmoment kommen.

Eine mögliche Folge eines Überdrehmoments ist z. B. die Beschädigung der Zugentlastung.

### Batterie am Wechselrichter anschließen

#### Sicherheit

#### 🚹 WARNUNG!

## Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

Die Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Service-Tätigkeiten bei Wechselrichter und Batterie darf nur vom jeweiligen Wechselrichter- oder Batterie Hersteller geschultem Service-Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor der Installation und Inbetriebnahme die Installationsanleitung und Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers lesen.

#### WARNUNG!

#### Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.

Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen, die Licht ausgesetzt sind sowie Batterien.

- Sämtlichen Anschluss-/Wartungs- und Service-Tätigkeiten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn AC- und DC-Seite vom Wechselrichter und Batterie spannungsfrei sind.
- Der fixe Anschluss an das öffentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur hergestellt werden.

#### **WARNUNG!**

#### Gefahr durch beschädigte und/oder verunreinigte Anschlussklemmen.

Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.

- Vor den Anschlusstätigkeiten die Anschlussklemmen auf Beschädigungen und Verunreinigungen pr
  üfen.
- Verunreinigungen im spannungsfreien Zustand entfernen.
- Defekte Anschlussklemmen von einem autorisierten Fachbetrieb instand setzen lassen.

#### Batterie DC-Seite anschließen

#### **VORSICHT!**

## Risiko durch das Betreiben der Batterie über der zulässigen Seehöhe, als die vom Hersteller angegeben.

Das Betreiben der Batterie über der zulässigen Seehöhe, kann einen eingeschränkten Betrieb, den Ausfall des Betriebs sowie unsichere Zustände der Batterie zur Folge haben.

- Angaben der Hersteller zur zulässigen Seehöhe beachten.
- Batterie nur in der vom Hersteller angegebenen Seehöhe betreiben.

#### WICHTIG!

Vor der Installation einer Batterie sicherstellen, dass die Batterie ausgeschaltet ist. Die max. Länge der DC-Leitungen für die Installation von Fremdbatterien, muss aus den Dokumenten des Herstellers entnommen werden.


Die BAT-Kabel mit der Hand durch die DC-Durchführungen stoßen.

\* Den Schutzleiter der Batterie extern anschließen (z. B. Schaltschrank), dabei ist der Mindestquerschnitt des Schutzleiters der Batterie zu beachten.

### WICHTIG!

Die Kabel vor dem Abisolieren durch die DC-Durchführung stoßen, dadurch wird das Umbiegen/Abknicken von Einzeldrähten vermieden.



5

Kabel-Querschnitt gemäß der Angaben in Zulässige Kabel ab Seite 60 wählen. Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren. Den Betätigungshebel der Anschlussklemme durch Anheben öffnen und den abisolierten Einzelleiter in den jeweils vorgesehenen Steckplatz bis zum Anschlag in die Anschlussklemme stecken. Danach den Betätigungshebel bis zum Einrasten schließen.

### HINWEIS!

Für diesen Klemmentyp ist kein Mehrleiter-Anschluss (Multiwire) möglich. Es darf nur eine Leitung pro Pol angeschlossen werden. Die DC-Kabel können ohne Aderendhülsen in den DC-Anschlussklemmen angeschlossen werden.

#### 

### Gefahr durch Überspannung bei Verwendung von anderen Steckplätzen an der Anschlussklemme.

Beschädigung der Batterie und/oder der PV-Module durch Entladung kann die Folge sein.

 Nur die gekennzeichneten Steckplätze für den Batterieanschluss verwenden.



**IOH** 

BAT+

BAT-

### **∧** VORSICHT!

### Gefahr durch Verpolung an den Anschlussklemmen.

Schwere Sachschäden am der PV-Anlage können die Folge sein.

- Polarität der DC-Verkabelung bei eingeschalteter Batterie, mit einem geeigneten Messgerät pr
  üfen.
- Die max. Spannung für den Batterieeingang darf nicht überschritten werden (siehe Technische Daten auf Seite 146).



Die DC-Anschlussklemmen in den jeweiligen Steckplatz stecken, bis diese einrasten.

Die Schrauben der Kabelführung mit einem Schraubendreher (TX20) und einem Drehmoment von 1,3 - 1,5 Nm am Gehäuse befestigen.

### HINWEIS!

Keinen Bohrschrauber verwenden, sonst kann es zu einem Überdrehmoment kommen.

Eine mögliche Folge eines Überdrehmoments ist z. B. die Beschädigung der Zugentlastung.

### WICHTIG!

Informationen zum Anschluss an der Batterieseite sind aus der Installationsanleitung der jeweiligen Hersteller zu entnehmen.

### Sicherheit

### WICHTIG!

Es sind die geltenden nationalen Gesetze, Normen und Vorschriften sowie die Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers zu berücksichtigen und anzuwenden.

Es wird dringend empfohlen, die konkrete Installation mit dem Netzbetreiber abzustimmen und von ihm ausdrücklich freigeben zu lassen. Diese Verpflichtung trifft im Besonderen den Anlagen-Errichter (z. B. Installateur).

### HINWEIS!

### Die durchgängige Versorgung über den PV Point ist von der zur Verfügung stehenden PV Leistung abhängig.

Steht nicht genügend Leistung von den Solarmodulen zu Verfügung, kann es zu Unterbrechungen kommen.

 Keine Verbraucher anschließen, die eine unterbrechungsfreie Versorgung benötigen.

### WARNUNG!

### Gefahr durch fehlerhafte Installation, Inbetriebnahme, Bedienung oder falsche Verwendung.

Schwerwiegende Personen-/Sachschäden können die Folge sein.

- Die Installation und Inbetriebnahme des Systems darf nur durch geschultes Fachpersonal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.
- Die Installations- und Bedienungsanleitung ist vor der Verwendung sorgfältig zu lesen.
- Im Fall von Unklarheiten kontaktieren Sie umgehend ihren Verkäufer.

### **WARNUNG!**

### Gefahr durch beschädigte und/oder verunreinigte Anschlussklemmen.

Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.

- Vor den Anschlusstätigkeiten die Anschlussklemmen auf Beschädigungen und Verunreinigungen pr
  üfen.
- Verunreinigungen im spannungsfreien Zustand entfernen.
- Defekte Anschlussklemmen von einem autorisierten Fachbetrieb instand setzen lassen.

### Installation

### HINWEIS!

### Alle Lasten die über die OP-Anschlussklemme versorgt werden, müssen über einen Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert sein.

Um die Funktionsweise dieses Fehlerstrom-Schutzschalters zu gewährleisten, muss eine Verbindung zwischen dem Neutralleiter N' (OP) und der Erde hergestellt werden.

Von Fronius empfohlenen Schaltplan siehe **Notstromklemme - PV Point (OP)** auf Seite **159**.



### **VORSICHT!**

### Gefahr durch fehlerhafte oder unsachgemäße Bohrungen.

Verletzungen an Augen und Händen durch herumfliegende Teile und scharfe Kanten, sowie Schäden am Wechselrichter können die Folge sein.

- Beim Bohren eine geeignete Schutzbrille tragen.
- Nur einen Stufenbohrer für das Aufbohren verwenden.
- Darauf achten, dass im Geräteinneren nichts beschädigt wird (z. B. Anschlussblock).
- Durchmesser der Bohrung an den jeweiligen Anschluss anpassen.
- Die Bohrungen mit einem geeignetem Werkzeug entgraten.
- Bohrreste aus dem Wechselrichter entfernen.



Die optionale Kabelführung mit einem Stufenbohrer aufbohren.

Zugentlastung in die Bohrung einsetzen und mit dem vom Hersteller angegebenen Drehmoment befestigen.

Das Netzkabel von unten durch die Zugentlastung durchführen. Die OP-Anschlussklemme abziehen.



Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren. Der Kabel-Querschnitt muss zwischen 1,5 mm<sup>2</sup> und 10 mm<sup>2</sup> betragen. Den Betätigungshebel der Anschussklemme durch Anheben öffnen und den abisolierten Einzelleiter in den vorgesehenen Steckplatz bis zum Anschlag in die Anschlussklemme stecken. Danach den Betätigungshebel bis zum Einrasten schließen.

### HINWEIS!

Es darf nur eine Leitung pro Pol angeschlossen werden. Die Leitungen können ohne Aderendhülsen angeschlossen werden.



N' Neutralleiter

Phasenleiter

N' PEN-Leiter

### **HINWEIS!**

L1′

Der PEN-Leiter muss mit permanent blau markierten Enden gemäß den nationalen Bestimmungen ausgeführt sein und einen Querschnitt von 10 mm<sup>2</sup> haben.

Den Schutzleiter und PEN-Leiter an der Erdungselektroden-Klemme mit einem Schraubendreher (TX20) und einem Drehmoment von 1,8 - 2 Nm befestigen.



Die OP-Anschlussklemme in den OP-Steckplatz stecken, bis diese einrastet. Die Überwurfmutter der Zugentlastung mit dem vom Hersteller angegebenen Drehmoment befestigen.

### Sicherheit

Die in diesem Dokument angeführten Beispiele (insbesondere Verkabelungsvarianten und Schaltpläne) dienen als Vorschlag. Diese Beispiele wurden sorgfältig entwickelt und erprobt. Sie können daher als Grundlage für eine Installation verwendet werden. Jede An- und Verwendung dieser Beispiele erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.

### WICHTIG!

Es sind die geltenden nationalen Gesetze, Normen und Vorschriften sowie die Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers zu berücksichtigen und anzuwenden.

Es wird dringend empfohlen die konkreten umgesetzten Beispiele sowie insbesondere die konkrete Installation mit dem Netzbetreiber abzustimmen und von ihm ausdrücklich freigeben zu lassen. Diese Verpflichtung trifft im Besonderen den Anlagen-Errichter (z. B. Installateur).

Die hier vorgeschlagenen Beispiele zeigen eine Notstrom-Versorgung mit oder ohne eines externen Schutzrelais (externer NA-Schutz). Ob ein externes Schutzrelais zwingend zu verwenden ist, ist Sache des jeweiligen Netzbetreibers.

### WICHTIG!

Es darf keine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) im Notstrom-Kreis betrieben werden. Die Installations- und Bedienungsanleitung ist vor der Verwendung sorgfältig zu lesen. Im Fall von Unklarheiten kontaktieren Sie umgehend ihren Verkäufer.

### **WARNUNG!**

### Gefahr durch fehlerhafte Installation, Inbetriebnahme, Bedienung oder falsche Verwendung.

Schwerwiegende Personen-/Sachschäden können die Folge sein.

- Die Installation und Inbetriebnahme des Systems darf nur durch geschultes Fachpersonal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.
- Die Installations- und Bedienungsanleitung ist vor der Verwendung sorgfältig zu lesen.
- ▶ Im Fall von Unklarheiten kontaktieren Sie umgehend ihren Verkäufer.

Verkabelungsvariante inkl. Notstrom-Kreise und 3-poliger Trennung z. B. Österreich oder Australien

#### Schaltplan

Der Schaltplan für die 3-polige doppelte Trennung - z. B. Österreich, ist im Anhang dieses Dokumentes auf Seite **161** zu finden.

Der Schaltplan für die 3-polige einfache Trennung - z. B. Australien, ist im Anhang dieses Dokumentes auf Seite **162** zu finden.

### Verkabelung Notstrom-Kreis und Nicht-Notstrom-Kreise

Wenn nicht alle Verbraucher im Haus im Notstrom-Fall versorgt werden sollen, müssen die Stromkreise auf Notstrom-Kreise und Nicht-Notstrom-Kreise aufgeteilt werden. Die Gesamtlast der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht übersteigen.

Die Notstrom-Kreise und die Nicht-Notstrom-Kreise müssen getrennt voneinander nach den geforderten Sicherheitsmaßnahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter, Leitungs-Schutzschalter,...) abgesichert werden.

Im Notstrom-Betrieb werden nur die Notstrom-Kreise durch die Schütze K1 und K2 3-polig vom Netz getrennt. Das restliche Hausnetz ist in diesem Fall nicht versorgt.

### Folgende Punkte sind bei der Verkabelung zu beachten

- Die Hauptkontakte der Schütze K1 und K2 müssen zwischen dem Fronius Smart Meter und dem Wechselrichters beziehungsweise den Fehlerstrom-Schutzschalter der Notstrom-Kreise installiert werden.
- Die Versorgungsspannung f
  ür die Sch
  ütze K1 und K2 liefert das öffentliche Netz und muss nach dem Fronius Smart Meter an Phase 1 (L1) angeschlossen und entsprechend abgesichert werden.
- Über einen Öffner Kontakt von Relais K3 wird die Versorgungsspannung der Schütze K1 und K2 unterbrochen. Damit wird verhindert, dass das Notstrom-Netz des Wechselrichters auf das öffentliche Netz geschaltet wird.
- Der Schließer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine Rückmeldung, dass die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.
- Zusätzliche Wechselrichter oder andere AC-Quellen können im Notstrom-Kreis nach den Hauptkontakten von K1 und K2 installiert werden. Die Quellen werden sich nicht auf das Netz des Wechselrichters synchronisieren, da dieses Notstrom-Netz eine Frequenz von 53 Hz hat.
- Die Verwendung des Schützes K2 ist in Australien optional.

# Verkabelungsva-<br/>riante all-polige<br/>Trennung z. B.Schaltplan<br/>Der Schaltplan für die 4-polige doppelte Trennung - z. B. Deutschland, ist im Anhang die-<br/>ses Dokumentes auf Seite 164 zu finden.<br/>Der Schaltplan für die 4-polige einfache Trennung - z. B. Frankreich und Spanien, ist im<br/>Anhang dieses Dokumentes auf Seite 165 zu finden.nienVerkabelung Notstrom-Kreis und Nicht-Notstrom-Kreise

Wenn nicht alle Verbraucher im Haus im Notstrom-Fall versorgt werden sollen, müssen die Stromkreise auf Notstrom-Kreise und Nicht-Notstrom-Kreise aufgeteilt werden. Die Gesamtlast der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht übersteigen.

Die Notstrom-Kreise und die Nicht-Notstrom-Kreise müssen getrennt voneinander nach den geforderten Sicherheitsmaßnahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter, Leitungs-Schutzschalter,...) abgesichert werden.

Im Notstrom-Betrieb werden nur die Notstrom-Kreise durch die Schütze K1 und K2 vom Netz all-polig getrennt und für diese wird eine Erdverbindung hergestellt. Das restliche Hausnetz ist in diesem Fall nicht versorgt.

### Folgende Punkte sind bei der Verkabelung zu beachten

- Die Hauptkontakte der Schütze K1 und K2 müssen zwischen dem Fronius Smart Meter und dem Fehlerstrom-Schutzschalter des Wechselrichters beziehungsweise den Fehlerstrom-Schutzschalter der Notstrom-Kreise installiert werden.
- Die Versorgungsspannung für die Schütze K1 und K2 liefert das öffentliche Netz und muss nach dem Fronius Smart Meter an Phase 1 (L1) angeschlossen und entsprechend abgesichert werden.
- Um die Funktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern im Notstrom-Betrieb zu gewährleisten, muss die Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter so nahe wie möglich am Wechselrichter aber jedenfalls vor dem ersten Fehlerstrom-Schutzschalter erfolgen. Dazu wird je ein Öffner der Hauptkontakte der Schütze K4 und K5 verwendet. Somit ist die Erdverbindung hergestellt, sobald das öffentliche Netz nicht mehr vorhanden ist.
- Die Versorgungsspannung für die Schütze K4 und K5 erfolgt wie bei Schütz K1 über die Phase 1 (L1) des öffentlichen Netzes.
- Über einen Öffner Kontakt des Relais K3 wird die Versorgungsspannung der Schütze K1, K2, K4 und K5 unterbrochen. Damit wird verhindert, dass die Erdverbindung bei der Rückkehr des öffentlichen Netzes nicht sofort wieder getrennt wird und das Notstrom-Netz des Wechselrichters auf das öffentliche Netz geschaltet wird.
- Der Schließer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine Rückmeldung, ob die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.
- Die Verwendung des Schützes K2 ist in Frankreich optional.
- Zusätzliche Wechselrichter oder andere AC-Quellen können im Notstrom-Kreis nach den Hauptkontakten von K1 und K2 installiert werden. Die Quellen werden sich nicht auf das Netz des Wechselrichters synchronisieren, da dieses Notstrom-Netz eine Frequenz von 53 Hz hat.

Verkabelungsva-Schaltplan riante all-poliger Der Schaltplan für die 4-polige doppelte Trennung mit ext. NA-Schutz - z. B. Italien, ist im Anhang dieses Dokumentes auf Seite 166 zu finden. Trennung z. B. Italien

### Verkabelung Notstrom-Kreis und Nicht-Notstrom-Kreise

### WICHTIG!

Für diese Schaltungsvariante muss der Fronius Smart Meter US-480 verwendet werden.

Die Notstrom-Kreise und die Nicht-Notstrom-Kreise müssen getrennt voneinander nach den geforderten Sicherheitsmaßnahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter, Leitungs-Schutzschalter,...) abgesichert werden.

Im Notstrom-Betrieb werden nur die Notstrom-Kreise durch die Schütze K1 und K2 vom Netz getrennt und für diese wird eine Erdverbindung hergestellt. Das restliche Hausnetz ist in diesem Fall nicht versorgt.

### Folgende Punkte sind bei der Verkabelung zu beachten

- Die Hauptkontakte der Schütze K1 und K2 müssen zwischen dem Fronius Smart Meter und dem Fehlerstrom-Schutzschalter des Wechselrichters beziehungsweise den Fehlerstrom-Schutzschalter der Notstrom-Kreise installiert werden.
- Die Versorgungsspannung f
  ür die Sch
  ütze K1 und K2 liefert das öffentliche Netz und muss nach dem Fronius Smart Meter an Phase 1 (L1) angeschlossen und entsprechend abgesichert werden.
- Die Ansteuerung der Schütze K1 und K2 erfolgt über den externen Netz- und Anlagenschutz (NA Schutz).
- Der externe NA-Schutz muss nach dem Fronius Smart Meter installiert werden. Genaue Installations- und Verdrahtungshinweise zum externen NA-Schutz sind aus dessen Bedienungsanleitung zu entnehmen.
- Der Remote-Trip Eingang des externen NA-Schutz muss nach der Hersteller- Bedienungsanleitung auf NC gestellt werden.
- Um die Funktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern im Notstrom-Betrieb zu gewährleisten, muss die Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter so nahe wie möglich am Wechselrichter aber jedenfalls vor dem ersten Fehlerstrom-Schutzschalter erfolgen. Dazu wird ein Öffner der Hauptkontakte der Schütze K4 und K5 verwendet. Somit ist die Erdverbindung hergestellt, sobald das öffentliche Netz nicht mehr vorhanden ist.
- Die Versorgungsspannung für die Schütze K1, K2, K4 und K5 erfolgt über die Phase 1 (L1) des öffentlichen Netzes und wird über den externen NA-Schutz geschalten.
- Über einen Öffner Kontakt von Relais K3, der den Remoteeingang den externen NA-Schutz ansteuert, wird die Versorgungsspannung der Schütze K1, K2, K4 und K5 unterbrochen. Damit wird verhindert, dass die Erdverbindung bei der Rückkehr des öffentlichen Netzes nicht sofort wieder getrennt wird und das Notstrom-Netz des Wechselrichters auf das öffentliche Netz geschaltet wird.
- Der Schließer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine zusätzliche Rückmeldung, ob die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.
- Zusätzliche Wechselrichter oder andere AC-Quellen können im Notstrom-Kreis nach den Hauptkontakten von K1 und K2 installiert werden. Die Quellen werden sich nicht auf das Netz des Wechselrichters synchronisieren, da dieses Notstrom-Netz eine Frequenz von 53 Hz hat.

Notstrom-BetriebDer Notstrom-Betrieb sollte nach der erstmaligen Installation und Einrichtung getestettestenwerden. Im Testbetrieb wird empfohlen auf eine Batterieladung von über 30 % zu achten.

Eine Beschreibung zur Durchführung des Testbetriebs befindet sich in der **Checkliste - Notstrom** (https://www.fronius.com/en/search-page, Artikelnummer: 42,0426,0365).

Modbus Teilnehmer Die Eingänge M0 und M1 können frei gewählt werden. An der Modbus Anschlussklemme können auf den Eingängen M0 und M1 jeweils max. 4 Modbus Teilnehmer angeschlossen werden.

### WICHTIG!

Pro Wechselrichter kann nur ein Primärzähler, eine Batterie und ein Ohmpilot angeschlossen werden. Auf Grund des hohen Datentransfers der Batterie, belegt die Batterie 2 Teilnehmer. Wird die Funktion "Wechselrichter-Steuerung über Modbus" im Menübereich "Kommunikation" → "Modbus" aktiviert, sind keine Modbus Teilnehmer möglich. Daten senden und empfangen ist zum selben Zeitpunkt nicht möglich.

### Beispiel 1:

Eingang	Batterie	Fronius Ohmpilot	Anzahl Primärzähler	Anzahl Sekundärzähler
Modbus 0 (M0)	×	×	0	4
	$\checkmark$	×	0	2
	$\checkmark$	1	0	1
Modbus 1 (M1)	×	×	1	3

### **Beispiel 2:**

Eingang	Batterie	Fronius Ohmpilot	Anzahl Primärzähler	Anzahl Sekundärzähler
Modbus 0 (M0)	×	×	1	3
(M1)	×	×	0	4
lbus 1	1	×	0	2
Mod	$\checkmark$	1	0	1

### Datenkommunikations-Kabel verlegen

### WICHTIG!

Werden Datenkommunikations-Kabel in den Wechselrichter eingeführt, folgende Punkte beachten:

- Je nach Anzahl und Querschnitt der eingeführten Datenkommunikations-Kabel die entsprechenden Blindstopfen aus dem Dichtungseinsatz entfernen und die Datenkommunikations-Kabel einsetzen.
- In freie Öffnungen am Dichtungseinsatz unbedingt die entsprechenden Blindstopfen einsetzen.

### WICHTIG!

Bei fehlenden oder unsachgemäß eingesetzten Blindstopfen kann die Schutzklasse IP66 nicht gewährleistet werden.



Überwurfmutter der Zugentlastung lösen und den Dichtungsring mit den Blindstopfen von der Innenseite des Gerätes herausdrücken.



Den Dichtungsring an der Stelle, an welcher der Blindstopfen entfernt werden soll, aufspreizen.

\* Den Blindstopfen mit einer Seitwärtsbewegung herauslösen.



Datenkabel zuerst durch die Überwurfmutter der Zugentlastung und danach durch die Gehäuseöffnung führen.

Dichtungsring zwischen der Überwurfmutter und der Gehäuseöffnung einsetzen. Die Datenkabel in die Kabelführung der Dichtung eindrücken. Danach die Dichtung bis zur Unterkante der Zugentlastung hineindrücken.

Die Überwurfmutter der Zugentlastung mit einem Drehmoment von min. 2,5 - max. 4 Nm befestigen.

### Batteriekommunikationskabel anschließen



Von den Einzelleitern 10 mm abisolieren und gegebenenfalls Aderendhülsen montieren.

### WICHTIG!

Die Einzelleiter mit einer entsprechender Aderendhülse verbinden, wenn mehrere Einzelleiter auf einem Eingang der Push-In Anschlussklemmen angeschlossen werden.

Die Kabel in den jeweiligen Steckplatz stecken und den Halt der Kabel prüfen.

### WICHTIG!

Für den Anschluss von "Daten +/-" sowie "Enable +/-" nur verdrillte Kabelpaare verwenden, siehe Kapitel Zulässige Kabel für den Datenkommunikations-Bereich auf Seite 60.

Die Schirmung des Kabels verdrillen und in den Steckplatz "SHIELD" stecken.

### WICHTIG!

Eine unsachgemäß montierte Schirmung kann Störungen bei der Datenkommunikation verursachen.

Von Fronius empfohlener Verdrahtungsvorschlag siehe auf Seite 160.

### Abschlusswiderstände

Die Anlage ist möglicherweise ohne Abschlusswiderstände funktionsfähig. Dennoch wird auf Grund von Interferenzen die Verwendung von Abschlusswiderständen gemäß der nachfolgenden Übersicht für eine einwandfreie Funktion empfohlen.

Zulässige Kabel und max. Distanzen siehe Kapitel **Zulässige Kabel für den Datenkom**munikations-Bereich auf Seite **60**.

### WICHTIG!

Abschlusswiderstände, die nicht wie abgebildet gesetzt werden, können Störungen bei der Datenkommunikation verursachen. Kann der Abschlusswiderstand an der Batterie nicht deaktiviert werden, so ist die Batterie am Bus-Ende aufzustellen (siehe Option 2, 3).







WSD (Wired Shut Down) installieren



### WICHTIG!

Die Push-in Anschlussklemme WSD im Anschlussbereich des Wechselrichters, wird ab Werk standardmäßig mit einer Überbrückung ausgeliefert. Bei der Installation von einer Auslöseeinrichtung oder einer WSD-Kette muss die Überbrückung entfernt werden.

Beim ersten Wechselrichter mit angeschlossener Auslöseeinrichtung in der WSD-Kette, muss sich der WSD-Schalter auf Position 1 (Primärgerät) befinden. Bei allen weiteren Wechselrichtern befindet sich der WSD-Schalter auf Position 0 (Sekundärgerät).

Max. Abstand zwischen zwei Geräten: 100 m Max. Anzahl der Geräte: 28



\* Potentialfreier Kontakt der Auslöseeinrichtung (z. B. zentraler NA-Schutz). Werden mehrere potentialfreie Kontakte in einer WSD-Kette verwendet sind diese in Serie zu verschalten.

Anschlussbereich/Gehäusedeckel des Wechselrichters schließen und in Betrieb nehmen

### HINWEIS!

Der Gehäusedeckel ist aus Sicherheitsgründen mit einer Verriegelung ausgestattet, die ein Einschwenken des Gehäusedeckels am Wechselrichter nur bei ausgeschaltetem DC-Trenner ermöglicht.

- Gehäusedeckel nur bei ausgeschaltetem DC-Trenner am Wechselrichter einhängen und einschwenken.
- Gehäusedeckel nicht mit Gewalt einhängen und einschwenken.



Die Abdeckung auf den Anschlussbereich setzen. Die 5 Schrauben in der angegebenen Reihenfolge mit einem Schraubendreher (TX20) und einer 180°-Drehung nach rechts befestigen.

2 OFF ON 30min WLAN Access Point AC~ ON OFF ON 30min WLAN Access Point

Den Gehäusedeckel von oben am Wechselrichter einhängen.

Den unteren Teil des Gehäusedeckels andrücken und die 2 Schrauben mit einem Schraubendreher (TX20) und einer 180°-Drehung nach rechts befestigen. Den DC-Trenner auf Schalterstellung "Ein" schalten. Den Leitungs-Schutzschalter einschalten. Für Systeme mit einer Batterie ist die Einschaltreihenfolge gemäß dem Kapitel **Geeignete Batterie** auf Seite **25** zu beachten.

### WICHTIG!

Der DC-Trenner in der Schalterstellung "Ein" öffnet bei der Erst-Inbetriebnahme automatisch den WLAN Accesspoint (AP). Alternativ kann der WLAN Accesspoint mit dem optischen Sensor geöffnet werden, siehe Kapitel Button-Funktionen und LED Statusanzeige auf Seite 92

### Erst-Inbetriebnahme des Wechselrichters

Bei der Erst-Inbetriebnahme des Wechselrichters müssen verschiedene Setup-Einstellungen vorgenommen werden.

Wird das Setup vor der Fertigstellung abgebrochen, werden die eingegebenen Daten nicht gespeichert und der Start-Bildschirm mit dem Installationsassistenten wird erneut angezeigt. Bei einer Unterbrechung durch z. B. Netzausfall, werden die Daten gespeichert. Die Inbetriebnahme wird nach aufrechter Netzversorgung an der Stelle der Unterbrechung erneut fortgesetzt. Wenn das Setup unterbrochen wurde, speist der Wechselrichter mit maximal 500 W ins Netz ein und die Betriebs-LED blinkt gelb.

Das Länder-Setup kann nur bei der Erst-Inbetriebnahme des Wechselrichters eingestellt werden. Falls das Länder-Setup nachträglich geändert werden muss, wenden Sie sich an Ihren Installateur / Technischen Support.



LED Statusanzeige	
	Der Wechselrichter zeigt einen unkritischen Status an.
Q (************************************	ပ် blinkt gelb
	Der Wechselrichter zeigt einen kritischen Status an und es fin- det kein Einspeisevorgang statt.
Jun .	ပ် leuchtet rot
	Der Wechselrichter zeigt eine Notstrom-Überlastung an.
Q (1)	ပ် blinkt rot
	Die Netzwerk-Verbindung wird über WPS hergestellt.
<u>ل</u>	2x 🖑 = WPS Suchmodus.
0	ᅙ blinkt grün
	Die Netzwerk-Verbindung wird über WLAN AP hergestellt. 1x ⊕ = WLAN AP Suchmodus (30 Minuten aktiv).
Letter)	ᅙ blinkt blau
	Die Netzwerk-Verbindung ist nicht konfiguriert.
J D	ᅙ leuchtet gelb
	Der Wechselrichter arbeitet störungsfrei, ein Netzwerkfehler wird angezeigt.
d Ho	ᅙ leuchtet rot
	Der Wechselrichter führt eine Aktualisierung durch.
	Ů / ͡͡ blinken blau

### Installation mit der App

Für die Installation wird die App "Fronius Solar.start" benötigt. Abhängig von dem Endgerät mit dem die Installation durchgeführt wird, ist die App auf der jeweiligen Plattform erhältlich.



1 Installation in der App starten.

- 2 Produkt auswählen zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
- 3 Den Accesspoint durch Berühren des Sensors 1x <sup>®</sup> öffnen → Kommunikations-LED: blinkt blau.
- [4] Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und abschließen.
- Systemkomponenten im Solar.web hinzufügen und die PV-Anlage in Betrieb nehmen.

Der Netzwerkassistent und das Produktsetup können unabhängig voneinander durchgeführt werden. Für den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerk-Verbindung benötigt.

### Installation mit dem Browser



WLAN:



- Den Access Point durch Berühren des Sensors 1x <sup>⊕</sup> öffnen → Kommunikations-LED: blinkt blau.
- Die Verbindung zum Wechselrichter in den Netzwerkeinstellungen herstellen (der Wechselrichter wird mit dem Namen "FRONIUS\_PILOT" und der Seriennummer des Gerätes angezeigt).
- 3 Passwort: 12345678 eingeben und bestätigen. WICHTIG!

Für die Passwort-Eingabe unter Windows 10 muss zuerst der Link "Verbindung stattdessen unter Verwendung eines Netzwerksicherheitsschlüssel" aktiviert werden, um die Verbindung mit dem Passwort: 12345678 herstellen zu können.

- [4] In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 192.168.250.181 eingeben und bestätigen. Der Installationsassistent wird geöffnet.
- 5 Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und die Installation abschließen.
- **6** Die Systemkomponenten im Solar.web hinzufügen und die PV-Anlage in Betrieb nehmen.

Der Netzwerk-Assistent und das Produkt-Setup können unabhängig voneinander durchgeführt werden. Für den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerk-Verbindung benötigt.

### Ethernet:



- Die Verbindung zum Wechselrichter (LAN1) mit einem Netzwerkkabel (CAT5 STP oder höher) herstellen.
- 2 Den Access Point durch Berühren des Sensors 1x <sup>⊕</sup> öffnen → Kommunikations-LED: blinkt blau.

- DE
- 3 In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 169.254.0.180 eingeben und bestätigen. Der Installationsassistent wird geöffnet.
- [4] Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und die Installation abschließen.
- **5** Die Systemkomponenten im Solar.web hinzufügen und die PV-Anlage in Betrieb nehmen.

Der Netzwerk-Assistent und das Produkt-Setup können unabhängig voneinander durchgeführt werden. Für den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerk-Verbindung benötigt.

### Wechselrichter stromlos schalten

Wechselrichter stromlos schalten



- 1. Den Leitungs-Schutzschalter ausschalten.
- 2. DC-Trenner auf Schalterstellung "Aus" schalten.

Für die Wiederinbetriebnahme des Wechselrichters, die zuvor angeführten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

# Einstellungen - Webseite des Wechselrichters

# Benutzereinstellungen

Benutzeranmel- dung	<ol> <li>Webseite des Wechselrichters im Browser aufrufen.</li> <li>Im Menübereich "Anmelden" mit Benutzernamen und Passwort anmelden, oder im Menübereich "Benutzer" die Schaltfläche "Benutzeranmeldung" klicken und mit Be- nutzernamen und Passwort anmelden.</li> <li>WICHTIG! Abhängig von der Berechtigung des Benutzers können Einstellungen in den einzelnen Menübereichen getätigt werden.</li> </ol>
Sprache auswählen	1 Im Menübereich "Benutzer" die Schaltfläche "Sprache" klicken und die gewünschte Sprache auswählen.

### Gerätekonfiguration

### Komponenten

Über "Komponente hinzufügen+" werden alle vorhandenen Komponenten dem System hinzugefügt.

### **PV-Generator**

Den MPP Tracker aktivieren und im zugehörigen Feld die angeschlossene PV-Leistung eintragen. Bei kombinierten Solarmodulsträngen muss "PV 1 + PV 2 parallel geschaltet" aktiviert werden.

### Batterie

Ist der SoC Modus auf "Automatisch" gestellt, werden die Werte "Minimaler SoC" und "Maximaler SoC" nach den technischen Vorgaben der Batteriehersteller voreingestellt.

Ist der SoC Modus auf "Manuell" gestellt, können die Werte "Minimaler SoC" und "Maximaler SoC" nach Rücksprache mit dem Batteriehersteller im Rahmen deren technischen Vorgaben geändert werden. Im Notstromfall werden die eingestellten Werte nicht berücksichtigt.

Mit der Einstellung "Batterieladung von weiteren Erzeugern im Hausnetz zulassen", wird das Laden der Batterie von weiteren Erzeugern aktiviert/deaktiviert.

Mit der Einstellung "Batterieladung aus dem öffentlichen Netz zulassen", wird das Laden der Batterie aus dem öffentlichen Netz aktiviert/deaktiviert.

Die normativen oder vergütungstechnischen Vorgaben sind bei dieser Einstellung zu berücksichtigen. Die Einstellung beeinflusst das Laden der Batterie durch weitere Erzeuger im Haus nicht. Es betrifft nur den Bezug von Ladeenergie aus dem öffentlichen Netz. Unabhängig von dieser Einstellung werden notwendige servicebedingte Ladungen aus dem öffentlichen Netz durchgeführt (z. B. erzwungene Nachladung zum Schutz gegen Tiefentladung).

### WICHTIG!

Fronius übernimmt keinerlei Haftungen bei Schäden an Fremdbatterien.

### Primärzähler

Für einen einwandfreien Betrieb mit weiteren Energie-Erzeugern und im Notstrom-Betrieb Full Backup ist es wichtig, dass der Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt montiert ist. Der Wechselrichter und weitere Erzeuger müssen über den Fronius Smart Meter mit dem öffentlichen Netz verbunden sein.

Diese Einstellung hat auch Auswirkung auf das Verhalten des Wechselrichters in der Nacht. Ist die Funktion deaktiviert, schaltet der Wechselrichter in den Standby-Betrieb sobald keine PV-Leistung mehr vorhanden ist und keine Vorgabe des Energiemanagements an die Batterie erfolgt (z. B. minimaler Ladezustand erreicht). Es erscheint die Meldung "Power low". Der Wechselrichter startet wieder, sobald eine Vorgabe des Energiemanagements gesendet wird oder ausreichend PV-Leistung vorhanden ist.

Wird die Funktion aktiviert, bleibt der Wechselrichter dauerhaft mit dem Netz verbunden, um jederzeit Energie von anderen Erzeugern aufnehmen zu können.

Nach Anschluss des Zählers muss die Position konfiguriert werden. Es muss für jeden Smart Meter eine eigene Modbus-Adresse eingestellt werden.

Der Watt-Wert bei Erzeugerzähler ist die Summe aller Erzeugerzähler. Der Watt-Wert bei Verbraucherzähler ist die Summe aller Verbraucherzähler.

#### Ohmpilot

Alle im System verfügbaren Ohmpiloten werden angezeigt. Den gewünschten Ohmpiloten auswählen und über "Hinzufügen" dem System hinzufügen.

### Funktionen und Notstrom

I/Os

Bei dem Notstrom-Modus kann zwischen "Aus", "PV Point" und "Full Backup" gewählt werden.

Der Full Backup kann nur aktiviert werden, nachdem die erforderlichen I/O-Zuordnungen für Notstrom konfiguriert wurden. Zusätzlich muss für den Notstrom- Modus Full Backup ein Zähler am Einspeisepunkt montiert und konfiguriert werden.

### WICHTIG!

Bei der Konfiguration des Notstrom-Modus "PV Point" müssen die Hinweise des Kapitels **Sicherheit** auf Seite **76** beachtet werden.

Bei der Konfiguration des Notstrom-Modus "Full Backup" müssen die Hinweise des Kapitels **Sicherheit** auf Seite **81** beachtet werden.

### Notstrom-Nennspannung

Bei aktiviertem Notstrom-Betrieb muss die Nennspannung des öffentlichen Netzes ausgewählt werden.

### Ladezustand Warnlimit

Ab dieser Restkapazität der Batterie im Notstrom-Betrieb wird eine Warnung ausgegeben.

### Reservekapazität

Der eingestellte Wert ergibt eine Restkapazität (abhängig von der Kapazität der Batterie) die für den Notstromfall reserviert ist. Die Batterie wird im netzgekoppelten Betrieb nicht unter die Restkapazität entladen. Im Notstrom-Betrieb wird der manuell eingestellte Wert "Minimaler SoC" nicht berücksichtigt. Kommt es zu einem Notstromfall, wird die Batterie immer bis auf den automatisch voreingestellten, minimalen SoC nach den technischen Vorgaben der Batteriehersteller entladen.

### Lastmanagement

Hier können bis zu vier Pins für das Lastmanagement ausgewählt werden. Weitere Einstellungen für das Lastmanagement sind im Menüpunkt Lastmanagement verfügbar. Default: Pin 1

### Australien - Demand Response Mode (DRM)

Hier können die Pins für eine Steuerung via DRM eingestellt werden:

Mode	Beschreibung	Information	DRM Pin	I/O Pin
DRM0	Wechselrichter trennt sich vom Netz	DRM0 tritt bei Unterbre- chung sowie Kurzschluss an REF GEN oder COM LOAD Leitungen ein, oder bei ungültigen Kombinatio- nen von DRM1 - DRM8. Die Netzrelais öffnen sich.	REF GEN COM LOAD	IO4 IO5
DRM1	Import P <sub>nom</sub> ≤ 0 % oh- ne Trennung vom Netz	derzeit nicht unterstützt	DRM 1/5	IN6
DRM2	Import P <sub>nom</sub> ≤ 50 %	derzeit nicht unterstützt	DRM 2/6	IN7
DRM3	Import P <sub>nom</sub> ≤ 75 % & +Q <sub>rel</sub> * ≥ 0 %	derzeit nicht unterstützt	DRM 3/7	IN8
DRM4	Import P <sub>nom</sub> ≤ 100 %	derzeit nicht unterstützt	DRM 4/8	IN9
DRM5	Export P <sub>nom</sub> ≤ 0 % oh- ne Trennung vom Netz	derzeit nicht unterstützt	DRM 1/5	IN6
DRM6	Export P <sub>nom</sub> ≤ 50 %	derzeit nicht unterstützt	DRM 2/6	IN7

Mode	Beschreibung	Information	DRM Pin	I/O Pin
DRM7	Export P <sub>nom</sub> ≤ 75 % & -Q <sub>rel</sub> * ≥ 0 %	derzeit nicht unterstützt	DRM 3/7	IN8
DRM8	Export P <sub>nom</sub> ≤ 100 %	derzeit nicht unterstützt	DRM 4/8	IN9

Die Prozentangaben beziehen sich immer auf die nominale Geräteleistung.

### WICHTIG!

Ist die Funktion Demand Response Mode (DRM) aktiviert und keine DRM-Steuerung angeschlossen, wechselt der Wechselrichter in den Standby-Betrieb.

**Demand Response Modes (DRM)** Hier kann für das Länder-Setup Australien ein Wert für die Scheinleistungs-Aufnahme und die Scheinleistungs-Abgabe eingetragen werden.

#### Energiemanage-**Eigenverbrauchs-Optimierung**

ment

Der Wechselrichter regelt immer auf die eingestellte Zielgröße am Zählpunkt. Im Betriebsmodus "automatisch" (Werkseinstellung) wird auf 0 W am Einspeisepunkt (maximaler Eigenverbrauch) geregelt.

Die Zielgröße gilt auch, wenn eine weitere Quelle auf diesen Zählpunkt einspeist. In diesem Fall muss allerdings

- der Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt installiert sein,
- eine Batterieladung durch einen weiteren Erzeuger aktiviert sein.

Die Eigenverbrauchs-Optimierung hat eine geringere Priorität als die Batteriesteuerungsvorgaben.

### Eigenverbrauchs-Optimierung

Eigenverbrauchs-Optimierung auf automatisch oder manuell schalten.

### Zielgröße am Zählpunkt

Falls unter Eigenverbrauchs-Optimierung manuell angewählt wurde, kann hier die Zielgröße am Zählpunkt und Bezug / Einspeisung ausgewählt werden.

Externe Erzeuger (nur mit aktiver Batterie und Wechselrichter mit Batterieanbindung möglich)

Sind weitere dezentrale Erzeuger im Haushalt installiert, welche in die Eigenverbrauchs-Regelung des Fronius Hybrid Wechselrichters eingebunden sind, muss diese Einstellung aktiviert werden. Dadurch kann Energie aus dem Hausnetz über den Fronius GEN24 Wechselrichter in die Batterie geladen werden. Die Leistungsaufnahme des Fronius GEN24 Wechselrichters kann durch die Angabe einer maximalen AC-Leistung (AC max.) eingeschränkt werden. Maximal ist eine Leistungsaufnahme mit der AC-Nennleistung des Fronius GEN24 Wechselrichters möglich.

#### Lastmanagement Prioritäten

Falls zusätzliche Komponenten (z. B. Batterie, Ohmpilot) im System vorhanden sind, können hier die Prioritäten eingestellt werden. Geräte mit höherer Priorität werden zuerst angesteuert und danach, falls noch überschüssige Energie zur Verfügung steht, die weiteren.

### Lastmanagement

Es können bis zu vier verschiedene Lastmanagement-Regeln definiert werden. Bei gleichen Schwellwerten werden die Regeln der Reihe nach aktiviert. Bei der Deaktivierung funktioniert es umgekehrt, der zuletzt eingeschaltene I/O wird als erstes ausgeschaltet. Bei verschiedenen Schwellen wird der I/O mit der niedrigsten Schwelle zuerst eingeschaltet, danach der mit der zweit niedrigsten und so weiter.

I/Os mit Steuerung durch die produzierte Leistung sind gegenüber Batterie und Ohmpilot immer in Vorteil. Das heißt ein I/O kann sich einschalten und dazu führen, dass die Batterie nicht mehr geladen wird oder der Ohmpilot nicht mehr angesteuert wird.

Ein I/O wird erst nach 60 Sekunden aktiviert oder deaktiviert.

### Steuerung

- Steuerung ist deaktiviert.
- Steuerung erfolgt durch die produzierte Leistung.
- Steuerung erfolgt per Leistungsüberschuss (bei Einspeise-Limits). Diese Option ist nur auswählbar, wenn ein Zähler angeschlossen wurde. Die Steuerung via Energy Manager erfolgt über die tatsächlich ins Netz eingespeiste Leistung.

### Schwellen

- ein: Zum Eingeben eines Wirkleistungs-Limit, ab dem der Ausgang aktiviert wird.
- aus: Zum Eingeben eines Wirkleistungs-Limit, ab dem der Ausgang deaktiviert wird.

### Laufzeiten

- Feld zum Aktivieren der Mindestlaufzeit, wie lange der Ausgang je Einschaltvorgang mindestens aktiviert sein soll.
- Feld zum Aktivieren der maximalen Laufzeit je Tag.
- Feld zum Aktivieren der Soll-Laufzeit, wie lange der Ausgang pro Tag insgesamt aktiviert sein soll (mehrere Einschaltvorgänge werden berücksichtigt).

## System

Allgemein	<ul> <li>Allgemeine Einstellungen</li> <li>1 Im Eingabefeld "Anlagenname" den Namen der Anlage eingeben (max. 30 Zeichen).</li> <li>2 "Uhrzeit automatisch synchronisieren" aktiviert → "Zeitzone Gebiet" und "Zeitzone Ort" auswählen. Datum und Zeit werden von der eingegebenen Zeitzone übernommen.</li> <li>2 "Uhrzeit automatisch synchronisieren" deaktiviert → "Datum", "Uhrzeit", "Zeitzone Gebiet" und "Zeitzone Ort" eingeben bzw. auswählen.</li> <li>3 Die Schaltfläche "Speichern" klicken.</li> </ul>
Update	<ul> <li>Alle verfügbaren Updates werden auf der Produktseite sowie in dem Bereich der "Download Suche" unter www.fronius.com bereitgestellt.</li> <li>Firmware Aktualisierung <ol> <li>Die Firmware-Datei in das "Datei hier ablegen" Feld ziehen, oder über "Datei auswählen" auswählen.</li> </ol> </li> <li>Update wird gestartet.</li> </ul>
Inbetriebnahme- Assistent	Hier kann der geführte Inbetriebnahme-Assistent aufgerufen werden.
Werkseinstellun- gen wiederher- stellen	<ul> <li>Alle Einstellungen</li> <li>Es werden alle Konfigurationsdaten zurückgesetzt außer das Länder-Setup. Änderungen am Länder-Setup dürfen nur durch autorisiertes Personal durchgeführt werden.</li> <li>Alle Einstellungen ohne Netzwerk</li> <li>Es werden alle Konfigurationsdaten zurückgesetzt außer das Länder-Setup und die Netzwerk-Einstellungen. Änderungen am Länder-Setup dürfen nur durch autorisiertes Personal durchgeführt werden.</li> </ul>
Event Log	<ul> <li>Aktuelle Events</li> <li>Hier werden alle aktuellen Events der verbunden Systemkomponenten angezeigt.</li> <li>WICHTIG!</li> <li>Abhängig von der Art des Events, müssen diese über die Schaltfläche "Häkchen" bestätigt werden, um weiter verarbeitet werden zu können.</li> <li>Archived</li> <li>Hier werden alle Events der verbunden Systemkomponenten angezeigt, die nicht mehr vorliegen.</li> </ul>
Information	In diesem Menübereich werden alle Informationen zum System und die aktuellen Ein- stellungen angezeigt.

### Als PDF speichern

- **1** Die Schaltfläche "Als PDF speichern" klicken.
- 2 Die Information mit dem "Häkchen" neben der Information einzeln oder mit dem Häkchen "Alle auswählen" auswählen.
- 3 Dateinamen in das Eingabefeld eingeben und auf die Schaltfläche "Speichern" klicken.

Das PDF wird erzeugt und angezeigt.

### Lizenzmanager In der Lizenzdatei sind die Leistungsdaten sowie der Funktionsumfang des Wechselrichters hinterlegt. Beim Austausch des Wechselrichters, Leistungsteils oder Datenkommunikations-Bereichs muss auch die Lizenzdatei ausgetauscht werden.

### Lizenzierung - Online (empfohlen):

Hierfür wird eine Internetverbindung und eine abgeschlossene Konfiguration vom Solar.web benötigt.

- 1 Installationsarbeiten abschließen (siehe Kapitel Anschlussbereich/Gehäusedeckel des Wechselrichters schließen und in Betrieb nehmen auf Seite 91).
- 2 Verbindung zu der Webseite des Wechselrichters herstellen.
- Seriennummer und Verfikationscode (VCode) vom defekten sowie Austauschgerät eingeben. Die Seriennummer und der VCode befinden sich am Leistungsschild des Wechselrichters (siehe Kapitel Warnhinweise am Gerät auf Seite 51).
- 4 Die Schaltfläche "Online-Lizenzierung starten" klicken.
- Die Menüpunkte Nutzungsbedingungen und Netzwerk-Einstellungen mit "Weiter" überspringen.

Die Lizenz-Aktivierung wird gestartet.

#### Lizenzierung - Offline:

Hierfür darf keine Internetverbindung bestehen. Bei der Lizenzierung – Offline mit aufrechten Internetverbindung wird die Lizenzdatei automatisch auf den Wechselrichter geladen, daher kommt es beim Hochladen der Lizenzdatei zu folgendem Fehler "die Lizenz wurde bereits installiert und der Wizard kann beendet werden".

- Installationsarbeiten abschließen (siehe Kapitel Anschlussbereich/Gehäusedeckel des Wechselrichters schließen und in Betrieb nehmen auf Seite 91).
- 2 Verbindung zu der Webseite des Wechselrichters herstellen.
- 3 Seriennummer und Verfikationscode (VCode) vom defekten sowie Austauschgerät eingeben. Die Seriennummer und der VCode befinden sich am Leistungsschild des Wechselrichters (siehe Kapitel Warnhinweise am Gerät auf Seite 51).
- [4] Die Schaltfläche "Offline-Lizenzierung starten" klicken.
- 5 Die Service-Datei mit Klick auf die Schaltfläche "Service-Datei herunterladen" auf das Endgerät herunterladen.
- **6** Die Webseite **licensemanager.solarweb.com** aufrufen und mit Benutzernamen und Passwort anmelden.
- **7** Die Service-Datei in das "Service-Datei hierher ziehen oder zum Hochladen anklicken" Feld ziehen oder hochladen.
- B Die neu generierte Lizenzdatei über die Schaltfläche "Lizenzdatei herunterladen" auf das Endgerät herunterladen.
- 9 Auf die Webseite des Wechselrichters wechseln und die Lizenzdatei in das "Lizenzdatei hier ablegen" Feld ziehen, oder über "Lizenzdatei auswählen" auswählen.

Die Lizenz-Aktivierung wird gestartet.

### Support

### Support-User aktivieren

**1** Die Schaltfläche "Support-User aktivieren" klicken.

Der Support User ist aktiviert.

### WICHTIG!

Der Support-User ermöglicht ausschließlich dem Fronius Technical Support über eine gesicherte Verbindung die Möglichkeit Einstellungen am Wechselrichter vorzunehmen. Über die Schaltfläche "Support-User Zugang beenden" wird der Zugang deaktiviert.

Support-Info erstellen (für Fronius Support)

1 Die Schaltfläche "Support-Info erstellen" klicken.

2 Die Datei sdp.cry wird automatisch heruntergeladen. Für den manuellen Download die Schaltfläche "Download Support-Info" klicken.

Die Datei sdp.cry ist in den Downloads gespeichert.

### Fernwartung aktivieren

**1** Die Schaltfläche "Fernwartung aktivieren" klicken.

Der Fernwartungszugang für den Fronius Support ist aktiviert.

### WICHTIG!

Der Fernwartungszugang ermöglicht ausschließlich dem Fronius Technical Support, über eine gesicherte Verbindung auf den Wechselrichter zuzugreifen. Dabei werden Diagnosedaten übermittelt, die zur Problembehandlung herangezogen werden. Den Fernwartungszugang nur nach Aufforderung vom Fronius Support aktivieren.

### Netzwerk

### Server-Adressen für die Datenübertragung

In Fall der Verwendung einer Firewall für ausgehende Verbindungen müssen die nachfolgenden Protokolle, Server-Adressen und Ports für die erfolgreiche Datenübertragung erlaubt sein:

- Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443
- Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
- Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443
- Tcp provisioning.solarweb.com:443
- Tcp cure-se.fronius.com:443

### LAN:



- **1** Hostname eingeben.
- 2 Art der Verbindung "automatisch" oder "statisch" auswählen.
- 3 Bei Verbindungsart "statisch" IP-Adresse, Subnetz-Maske, DNS und Gateway eingeben.
- 4 Schaltfläche "Verbinden" klicken.

Die Verbindung wird hergestellt.

### WLAN:



Verbindung über WPS herstellen:

1 Schaltfläche "Aktivieren" klicken.



WPS am WLAN-Router aktivieren (siehe Dokumentation des WLAN-Routers).

Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

### WLAN-Netzwerk auswählen und verbinden:

Die gefundenen Netzwerke werden in der Liste angezeigt. Mit einem Klick auf den Refresh-Button  $\diamondsuit$  wird eine erneute Suche nach verfügbaren WLAN-Netzwerken ausgeführt. Über das Eingabefeld "Netzwerk suchen" kann die Auswahlliste weiter eingeschränkt werden.

- 1 Netzwerk aus der Liste auswählen.
- **2** Art der Verbindung "automatisch" oder "statisch" auswählen.
- Bei Verbindungsart "automatisch" WLAN-Passwort und Hostname eingeben.
- Bei Verbindungsart "statisch" IP-Adresse, Subnetz-Maske, DNS und Gateway eingeben.
- 5 Schaltfläche "Verbinden" klicken.

Die Verbindung wird hergestellt.
#### Accesspoint:



Der Wechselrichter dient als Accesspoint. Ein PC oder Smart Device verbindet sich direkt mit dem Wechselrichter. Es ist keine Verbindung mit dem Internet möglich. In diesem Menübereich können "Netzwerk-Name (SSID)" und "Netzwerk-Schlüssel (PSK)" vergeben werden.

Es ist möglich eine Verbindung über WLAN und über Accesspoint gleichzeitig zu betreiben.

#### Modbus

#### Modbus RTU-Schnittstelle 0 / 1

Wird eine der beiden Modbus RTU Schnittstellen auf Slave gestellt, stehen folgende Eingabefelder zur Verfügung:

#### "Baudrate"

Die Baudrate beeinflusst die Geschwindigkeit der Übertragung zwischen den einzelnen im System angeschlossenen Komponenten. Bei der Auswahl der Baudrate ist darauf zu achten, dass diese auf Sende- und Empfangsseite gleich sind.

#### "Parität"

Das Paritätsbit kann zur Paritätskontrolle genutzt werden. Diese dient der Erkennung von Übertragungsfehlern. Ein Paritätsbit kann dabei eine bestimmte Anzahl von Bits absichern. Der Wert (0 oder 1) des Paritätsbits muss beim Sender berechnet werden und wird beim Empfänger mithilfe der gleichen Berechnung überprüft. Die Berechnung des Paritätsbits kann für gerade oder ungerade Parität erfolgen..

#### "SunSpec Model Type"

Je nach Sunspec Model gibt es zwei verschiedene Einstellungen.

float: SunSpec Inverter Model 111, 112, 113 bzw. 211, 212, 213. int + SF: SunSpec Inverter Model 101, 102, 103 bzw. 201, 202, 203.

#### "Zähleradresse"

Der eingegebene Wert ist die dem Zähler zugewiesene Identifikationsnummer (Unit ID). Werkseinstellung: 200

#### "Wechselrichteradresse"

Der eingegebene Wert ist die dem Wechselrichter zugewiesene Identifikationsnummer (Unit ID).

Werkseinstellung: 0

#### Slave als Modbus TCP

Wird die Funktion "Slave als Modbus TCP" aktiviert, stehen folgende Eingabefelder zur Verfügung:

#### "Modbus-Port"

Nummer des TCP Ports, der für die Modbus-Kommunikation zu verwenden ist.

#### "SunSpec Model Type"

Je nach Sunspec Model gibt es zwei verschiedene Einstellungen.

float: SunSpec Inverter Model 111, 112, 113 bzw. 211, 212, 213. int + SF: SunSpec Inverter Model 101, 102, 103 bzw. 201, 202, 203.

#### "Zähleradresse"

Der eingegebene Wert ist die dem Zähler zugewiesene Identifikationsnummer (Unit ID). Werkseinstellung: 200

#### Wechselrichter-Steuerung über Modbus

Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt die Wechselrichter-Steuerung über Modbus. Zur Wechselrichter-Steuerung gehören folgende Funktionen:

- Ein / Aus
- Leistungsreduktion
- Vorgabe eines konstanten Power Factors (cos Phi)
- Vorgabe einer konstanten Blindleistung
- Batteriesteuerungsvorgaben mit Batterie

**Fronius Solar API** Die Fronius Solar API ist eine Ethernet-basierte, offene JSON-Schnittstelle. Wenn sie aktiviert ist, können IOT-Geräte im lokalen Netzwerk ohne Authentifizierung auf Wechselrichter-Informationen zugreifen. Aus Sicherheitsgründen ist die Schnittstelle ab Werk deaktiviert und sollte nicht aktiviert werden, wenn sie nicht für eine Anwendung eines Drittanbieters benötigt wird (z. B. EV-Ladegerät, Smart Home-Lösungen, ...).

Für die Überwachung empfiehlt Fronius, stattdessen Fronius Solar.web zu verwenden, das einen sicheren Zugriff auf Wechselrichter-Status und Produktionsinformationen bietet.

Bei einem Firmware-Update auf die Version 1.14.x wird die Einstellung (aktiviert/deaktiviert) der Fronius Solar API übernommen.

#### Länder-Setup

Der Menübereich "Länder-Setup" ist ausschließlich für Installateure/Service-Techniker von autorisierten Fachbetrieben bestimmt. Der Zugangs-Code muss beim nationalen/ internationalen Ansprechpartner von Fronius mit einem Antragsformular beantragt werden.

#### **VORSICHT!**

#### Risiko durch unberechtigten Zugriff.

Falsch eingestellte Parameter können das öffentlichen Netz und/oder den Netz-Einspeisebetrieb des Wechselrichters negativ beeinflussen sowie zum Verlust der Normkonformität führen.

- Die Parameter dürfen ausschließlich von Installateuren/Service-Technikern von autorisierten Fachbetrieben angepasst werden.
- Den Zugangs-Code nicht an Dritte und/oder nicht autorisierte Person weitergeben.

Das gewählte Länder-Setup für das jeweilige Land beinhaltet voreingestellte Parameter entsprechend der national gültigen Normen und Anforderungen. Abhängig von örtlichen Netzverhältnissen und den Vorgaben des Netzbetreibers können Anpassungen am ausgewählten Länder-Setup erforderlich sein.

#### **VORSICHT!**

#### Risiko durch falsch eingestellte Parameter.

Falsch eingestellte Parameter können das öffentlichen Netz negativ beeinflussen und/ oder Funktionsstörungen und Ausfälle am Wechselrichter verursachen sowie zum Verlust der Normkonformität führen.

- Die Parameter dürfen ausschließlich von Installateuren/Service-Technikern von autorisierten Fachbetrieben angepasst werden.
- Die Parameter d
  ürfen nur angepasst werden, wenn der Netzbetreiber dies erlaubt oder fordert.
- Die Parameter nur unter Berücksichtigung der national gültigen Normen und/oder Richtlinien sowie der Vorgaben des Netzbetreibers anpassen.

#### Einspeisebegrenzung

EVU oder Netzbetreiber können Einspeisebegrenzungen für einen Wechselrichter vorschreiben (z. B. max. 70 % der kWp oder max. 5 kW).

Die Einspeisebegrenzung berücksichtigt dabei den Eigenverbrauch im Haushalt, bevor die Leistung eines Wechselrichters reduziert wird:

- Ein individuelles Limit kann eingestellt werden.
- Ein Fronius Smart Meter kann an der Modbus Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs an den Anschlüssen M0/M1- / M0/M1+ f
  ür Modbus Daten angeschlossen werden.

Mit dem Wechselrichter wird die PV-Leistung, die nicht ins Netz eingespeist werden darf, in die Batterie geladen und/oder vom Fronius Ohmpilot verwendet und geht somit nicht verloren. Die Einspeisebegrenzung wird nur aktiv, wenn die eingespeiste Leistung höher als die eingestellte Leistungsreduzierung ist. Es wird zuvor die Batterie geladen bzw. die Energie am Fronius Ohmpilot verbraucht.

#### "Limit für gesamte Anlage"

Die gesamte PV-Anlage wird auf ein fixes Leistungslimit begrenzt. Ist diese Einstellung deaktiviert, wird die gesamte zur Verfügung stehende PV-Leistung umgewandelt und ins Netz eingespeist.

#### "Gesamte DC-Anlagenleistung"

Eingabefeld für die gesamte DC-Anlagenleistung in Wp. Dieser Wert wird herangezogen, wenn die "Maximal erlaubte Einspeiseleistung des gesamten Systems" in % angegeben ist.

#### "Maximal erlaubte Einspeiseleistung des gesamten Systems"

Eingabefeld für die "Maximal erlaubte Einspeiseleistung des gesamten Systems" in W oder % (Einstellbereich: -10 bis 100 %).

Ist kein Zähler im System vorhanden oder ausgefallen, limitiert der Wechselrichter die Einspeiseleistung auf den eingestellten Wert.

#### Beispiel: Einspeisebegrenzung (ohne Berücksichtung der Wirkungsgrade) PV-Anlage an Fronius Wechselrichter: 5000 W Verbrauch im Haus: 1000 W Maximal erlaubte Einspeiseleistung des gesamten Systems: 60 % = 3000 W Fall 1: Die Batterie darf geladen werden 0 W Leistung am Netzeinspeisepunkt: 1000 W Leistung am Wechselrichter-Ausgang: Leistung in die Batterie: 3000 W Fall 2: Die Batterie darf nicht geladen werden

# Leistung am Netzeinspeisepunkt3000 WLeistung am Wechselrichter-Ausgang:4000 W

Leistung in die Batterie:

In diesem Beispiel dürfen am Netzeinspeisepunkt nur 3000 W ins Netz eingespeist werden. Lasten, die sich zwischen Wechselrichter und Netzeinspeisepunkt befinden, können jedoch durch zusätzliche Einspeisung des Wechselrichters versorgt werden und werden ausgeregelt.

0 W

Dynamische Leis- tungsregelung mit mehreren Wechselrichtern	Beispiel 1: Fronius Fronius SnaplNverter ≤ Fronius Symo GEN24 Es ist nur 1 Primärzähler für den Fronius Symo GEN24 Wechselrichter notwendig.
	lationen mit anderen als die im Beispiel dargestellten Leistungswerten sind unter Berück- sichtigung der Kriterien für dieses Beispiel möglich.
	WICHTIG!

Bei Verwendung von 2 Wechselrichtern ist keine Null-Einspeisung möglich.



#### Einstellungen auf der Webseite des Fronius Symo GEN24 Wechselrichters:

- Im Menübereich "Gerätekonfiguration" → "Komponenten" den Primärzähler am Einspeisepunkt konfigurieren.
- Im Menübereich "Sicherheits- und Netzanforderungen" → "Einspeisebegrenzung" das Limit für gesamte Anlage aktivieren. Im Eingabefeld "Gesamte DC-Anlagenleistung" die DC-Nennleistung des gesamten PV-Systems eingeben. Im Eingabefeld "Maximal erlaubte Einspeiseleistung des gesamten Systems" den Prozentwert (50 %, 60 % oder 70 %) eingeben.

#### Beispiel 2a: Fronius SnaplNverter > Fronius Symo GEN24

Es sind 2 Primärzähler für die Wechselrichter notwendig.

Die im Beispiel dargestellten Leistungswerte sind exemplarisch. Wechselrichter-Konstellationen mit anderen als die im Beispiel dargestellten Leistungswerten sind unter Berücksichtigung der Kriterien für dieses Beispiel möglich.

#### WICHTIG!

Mit 2 Primärzählern am Einspeisepunkt ohne Sekundärzähler, können Fronius SnapINverter und Fronius Symo GEN24 nicht als ein kombiniertes PV-System im Solar.web dargestellt werden. Es müssen 2 einzelne PV-Anlagen im Solar.web angelegt werden.



#### Einstellungen auf der Webseite des Fronius Symo GEN24 Wechselrichters:

Im Menübereich "Gerätekonfiguration" → "Komponenten" den Primärzähler am Einspeisepunkt konfigurieren.

#### Einstellungen in der Anlagenüberwachung des Fronius SnaplNverters:

- Im Menübereich "Einstellungen" → "Zähler" den Primärzähler am Einspeisepunkt konfigurieren.
- Im Menübereich "EVU-Editor" → "Dynamische Leistungsreduzierung" das Limit für gesamte Anlage aktivieren. Im Eingabefeld "Gesamte DC-Anlagenleistung" die DC-Nennleistung des gesamten PV-Systems eingeben. Im Eingabefeld "max. Netzeinspeiseleistung" den Prozentwert (50 %, 60 % oder 70 %) eingeben.

#### Beispiel 2b: Fronius SnaplNverter > Fronius Symo GEN24

Es sind 2 Primärzähler und 1 Sekundärzähler für die Wechselrichter notwendig.

Die im Beispiel dargestellten Leistungswerte sind exemplarisch. Wechselrichter-Konstellationen mit anderen als die im Beispiel dargestellten Leistungswerten sind unter Berücksichtigung der Kriterien für dieses Beispiel möglich.

#### WICHTIG!

Um alle Daten des PV-Systems in der Solar.web gesamt erfassen zu können, darf in diesem PV-System nur der Fronius Symo GEN24 Wechselrichter angelegt werden. Die Daten des Fronius SnaplNverters werden vom Sekundärzähler an den Fronius Symo GEN24 Wechselrichter übermittelt und somit im Solar.web dargestellt.

Empfohlen wird den Fronius SnaplNverter als eigenes zusätzliches PV-System im Solar.web für Service- und Wartungsarbeiten (z. B. Statusmeldungen, Online Updates, ...) anzulegen.



#### Einstellungen auf der Webseite des Fronius Symo GEN24 Wechselrichters:

- 1 Im Menübereich "Gerätekonfiguration"  $\rightarrow$  "Komponenten" den Primärzähler am Einspeisepunkt konfigurieren.
- [2] Im Menübereich "Gerätekonfiguration" → "Komponenten" den Sekundärzähler konfigurieren.

#### Einstellungen in der Anlagenüberwachung des Fronius SnaplNverters:

- Im Menübereich "Einstellungen" → "Zähler" den Primärzähler am Einspeisepunkt 1 konfigurieren.
- [2] Im Menübereich "EVU-Editor" → "Dynamische Leistungsreduzierung" das Limit für gesamte Anlage aktivieren. Im Eingabefeld "Gesamte DC-Anlagenleistung" die DC-Nennleistung des gesamten PV-Systems eingeben. Im Eingabefeld "max. Netzeinspeiseleistung" den Prozentwert (50 %, 60 % oder 70 %) eingeben.

#### I/O-Leistungsma-

nagement

#### Allgemeines

P<sub>AC nom</sub> = 15 kW

= 10 kW

P<sub>AC nom</sub>

In diesem Menüpunkt werden für ein Energieversorgungs-Unternehmen (EVU) relevante Einstellungen vorgenommen. Eingestellt werden können eine Wirkleistungs-Begrenzung in % und/oder eine Leistungsfaktor-Begrenzung.

#### WICHTIG!

Für Einstellungen im diesem Menüpunkt ist die Eingabe des Service-Passwortes erforderlich. Einstellungen in diesem Menübereich darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!

#### "Eingangsmuster" (Belegung der einzelnen I/Os)

- 1 x klicken = weiß (Kontakt offen)
- 2 x klicken = blau (Kontakt geschlossen)
- 3 x klicken = grau (Nicht verwendet)

#### "Leistungsfaktor (cos φ)"

"ind" = induktiv "cap" = kapazitiv

#### "EVU Rückmeldung"

bei aktivierter Regel muss der Ausgang "EVU Rückmeldung" (Pin 1 empfohlen) konfiguriert werden (z. B. zum Betrieb einer Signaleinrichtung).

Für den "Import" bzw. "Export" wird das Datenformat \*.fpc unterstützt.

#### Steuerungsprioritäten

Zum Einstellen der Steuerungsprioritäten für den Rundsteuersignal Empfänger, der Einspeisebegrenzung und die Steuerung über Modbus.

1 = höchste Priorität, 3 = niedrigste Priorität

Anschluss-Sche-<br/>ma - 4 RelaisDie Rundsteuer-Signalempfänger und die I/Os Anschlussklemme des Wechselrichters<br/>können gemäß Anschluss-Schema miteinander verbunden werden.<br/>Für Entfernungen größer 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signal-<br/>empfänger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einsei-<br/>tig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD) an-<br/>geschlossen werden.



- (1) Rundsteuer-Signalempfänger mit 4 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
- (2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.

#### Vorkonfigurierte Datei für den 4 Relais-Betrieb verwenden:

**1** Die Datei (.fpc) unter **4** Relais-Betrieb auf das Endgerät herunterladen.

2 Die Datei (.fpc) im Menübereich "I/O Leistungsmanagement" über die Schaltfläche "Import" hochladen.

3 Die Schaltflächen "Speichern" klicken.

Die Einstellungen für den 4 Relais-Betrieb sind gespeichert.

#### Einstellungen I/O-Leistungsmanagement - 4 Relais

### I/O Power Management

	V+/GND         IO         I           V*         V*         0         2         4         6         8         10           GND         GND         1         3         5         7         9         11	
DNO Feedba	ack	
DNO Ru	ıles	ŧ
Rule 1	<b>x</b>	^
-	0 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 11 Active Power 100	
	Power Factor (cos φ)	•
	DNO Feedback	
Rule 2	Ê <b>()</b>	^
	0 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 11 Active Power	
	60	
	Power Factor (cos φ)         cap	•
	DNO Feedback	
Rule 3	Ē <b>—</b>	^
	0 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 11 Active Power	
	30 Power Earter (cor in)	_
	<u>1</u> cap	•
	DNO Feedback	
Rule 4	Î 💭	^
	0 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 11 Active Power	
	0	
	Power Factor (cos φ) 1 cap	•
	DNO Feedback	
<u>1</u> IMF	PORT <u>EXPORT</u>	

0	None
1	None
2	None
3	None
4	None
5	None
6	None
7	None
8	IO control
9	IO control
10	IO control
11	IO control
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#### Anschluss-Schema - 3 Relais

Die Rundsteuer-Signalempfänger und die I/Os Anschlussklemme des Wechselrichters können gemäß Anschluss-Schema miteinander verbunden werden. Für Entfernungen größer 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signalempfänger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einseitig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD) angeschlossen werden.



- (1) Rundsteuer-Signalempfänger mit 3 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
- (2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.

#### Vorkonfigurierte Datei für den 3 Relais-Betrieb verwenden:

1 Die Datei (.fpc) unter 3 Relais-Betrieb auf das Endgerät herunterladen.

- 2 Die Datei (.fpc) im Menübereich "I/O Leistungsmanagement" über die Schaltfläche "Import" hochladen.
- 3 Die Schaltflächen "Speichern" klicken.

Die Einstellungen für den 3 Relais-Betrieb sind gespeichert.

#### Einstellungen I/O-Leistungsmanagement - 3 Relais

### I/O Power Management



0	None
1	None
2	None
3	None
4	None
5	None
6	None
7	None
8	IO control
9	IO control
10	IO control
11	None
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#### Anschluss-Schema - 2 Relais

Die Rundsteuer-Signalempfänger und die I/Os Anschlussklemme des Wechselrichters können gemäß Anschluss-Schema miteinander verbunden werden. Für Entfernungen größer 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signalempfänger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einseitig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD) angeschlossen werden.



- (1) Rundsteuer-Signalempfänger mit 2 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
- (2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.

#### Vorkonfigurierte Datei für den 2 Relais-Betrieb verwenden:

1 Die Datei (.fpc) unter 2 Relais-Betrieb auf das Endgerät herunterladen.

- 2 Die Datei (.fpc) im Menübereich "I/O Leistungsmanagement" über die Schaltfläche "Import" hochladen.
- 3 Die Schaltflächen "Speichern" klicken.

Die Einstellungen für den 2 Relais-Betrieb sind gespeichert.

#### Einstellungen I/O-Leistungsmanagement - 2 Relais

#### I/O Power Management





#### Anschluss-Schema - 1 Relais

Die Rundsteuer-Signalempfänger und die I/Os Anschlussklemme des Wechselrichters können gemäß Anschluss-Schema miteinander verbunden werden. Für Entfernungen größer 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signalempfänger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einseitig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD) angeschlossen werden.



- (1) Rundsteuer-Signalempfänger mit 1 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
- (2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.

#### Vorkonfigurierte Datei für den 1 Relais-Betrieb verwenden:

1 Die Datei (.fpc) unter 1 Relais-Betrieb auf das Endgerät herunterladen.

- 2 Die Datei (.fpc) im Menübereich "I/O Leistungsmanagement" über die Schaltfläche "Import" hochladen.
- 3 Die Schaltflächen "Speichern" klicken.

Die Einstellungen für den 1 Relais-Betrieb sind gespeichert.

Einstellungen I/O-	I/O Power Management		
Leistungsma- nagement - 1 Re- lais	V+/GND IO I I V+ V+ 0 2 4 6 8 0ND 0ND 1 3 5 7 9 DNO Feedback not used	10	0 None 1 None 2 None 3 None 4 None 5 None 6 None 7 None
	DNO Rules	Ð	IO control     None
	Rule 1 0 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 11 Active Power		10 None 11 None
	<u>100</u>		
	Power Factor (cos φ)         cap           1         cap           DNO Feedback	~	
	Rule 2	<b>x</b> • •	
	0 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 11 Active Power		
	0		
	Power Factor (cos $\varphi$ ) $1$ <b>cap</b>	•	
	DNO Feedback		
	▲ IMPORT		

Autotest (CEI 0-21)

#### Beschreibung

Mit dem "Autotest" kann die in Italien normativ geforderte Schutzfunktion zur Überwachung der Spannungs- und Frequenz-Grenzwerte des Wechselrichters bei der Inbetriebnahme überprüft werden. Im Normalbetrieb überprüft der Wechselrichter ständig den aktuellen Spannungs- und Frequenz-Istwert des Netzes.

Nach dem Start des Autotests, laufen verschiedene Einzeltests automatisch hintereinander ab. Abhängig von Netzgegebenheiten beträgt die Dauer des Tests ca. 15 Minuten.

#### WICHTIG!

Die Inbetriebnahme des Wechselrichters in Italien darf nur nach einem erfolgreich durchgeführten Autotest (CEI 0-21) erfolgen. Bei einem nicht bestandenen Autotest darf kein Einspeisebetrieb erfolgen. Wird der Autotest gestartet, muss dieser erfolgreich abgeschlossen werden. Der Autotest kann nicht während des Notstrom-Betriebs gestartet werden.

U max	Test zum Überprüfen der maximalen Spannung in den Phasenlei- tern
U min	Test zum Überprüfen der minimalen Spannung in den Phasenlei- tern
f max	Test zum Überprüfen der maximalen Netzfrequenz
f min	Test zum Überprüfen der minimalen Netzfrequenz

f max alt	Test zum Überprüfen einer alternativen maximalen Netzfrequenz
f min alt	Test zum Überprüfen einer alternativen minimalen Netzfrequenz
U outer min	Test zum Überprüfen der minimalen äußeren Spannungen
U longT.	Test zum Überprüfen des 10 Min. Spannungs-Mittelwertes

#### Als PDF speichern

1 Die Schaltfläche "Als PDF speichern" klicken.

2 Dateinamen in das Eingabefeld eingeben und auf die Schaltfläche "drucken" klicken.

Das PDF wird erzeugt und angezeigt.

#### Hinweis zum Autotest

Die Einstellung der Grenzwerte erfolgt im Menübereich "Grid Code".

Der Zugriffs-Code für den Menübereich "Grid Code" entspricht dem Installateurscode (PROFI-Menü) und wird nur nach einem schriftlichen Antrag an Fronius zur Verfügung gestellt. Ein entsprechendes Antragsformular ist beim nationalen technischen Support erhältlich.

## Optionen

DE

#### Allgemeines

Eine Überspannungs-Schutzeinrichtung (Surge Protective Device - SPD) schützt vor temporären Überspannungen und leitet Stoßströme (z. B. Blitzschlag) ab. Aufbauend auf ein Gesamt-Blitzschutzkonzept leistet der SPD einen Beitrag zum Schutz ihrer PV-Systemkomponenten.

Detaillierte Informationen zum Verdrahtungsplan der Überspannungs-Schutzeinrichtung siehe Kapitel Verdrahtungsplan - Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD auf Seite 167.

Wird die Überspannungs-Schutzeinrichtung ausgelöst, ändert sich die Farbe des Indikators von grün auf rot (mechanische Anzeige) und die Betriebs-LED des Wechselrichters leuchtet rot (siehe Kapitel Button-Funktionen und LED Statusanzeige auf Seite 92). Auf der Webseite des Wechselrichters im Menübereich "System" → "Event Log" oder im Benutzermenü unter "Benachrichtigungen" sowie im Fronius Solar.web wird der Fehlercode "1030 WSD Open" angezeigt. In diesem Fall muss der Wechselrichter von einem autorisierten Fachbetrieb instand gesetzt werden.

#### WICHTIG!

Der Wechselrichter schaltet ebenfalls ab, wenn das 2-polige Signalkabel der Überspannungs-Schutzeinrichtung unterbrochen oder beschädigt ist.

#### **Lieferumfang** Überspannungs-Schutzeinrichtung (Surge Protective Device - SPD) ist als Option erhältlich und kann nachträglich in den Wechselrichter eingebaut werden.

Technische Daten siehe Kapitel "Technische Daten" auf Seite 146.



Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD

1. Print

- 2. 4 Schrauben TX20
- 3. Schutzleiter
- 4. 2-poliges Signalkabel
- 5. PV- Kabel
- 6. PV+ Kabel
- 7. Beiblatt

#### Wechselrichter spannungsfrei schalten

#### WARNUNG!

Gefahr durch elektrische Spannung an spannungsführenden Teilen der PV-Anlage. Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.

- Spannungsführende Teile der PV-Anlage allpolig und allseitig Trennen.
- ▶ Gegen Wiedereinschalten gemäß den nationalen Bestimmungen sichern.
- Entladezeit (2 Minuten) der Kondensatoren des Wechselrichters abwarten.
- Spannungsfreiheit mit einem geeignetem Messgerät prüfen.

#### **WARNUNG!**

#### Gefahr durch fehlerhaft durchgeführte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.

- Einbau und Anschluss einer Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD darf nur von Fronius-geschultem Service-Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.
- Sicherheitsvorschriften beachten.



#### Installation

#### **VORSICHT!**

#### Risiko durch nicht ausreichend dimensionierten Schutzleiter.

Schäden am Wechselrichter durch thermische Überlastung kann die Folge sein.

 Für Dimensionierung des Schutzleiters sind die nationalen Normen und Richtlinien zu beachten.







Die mitgelieferten PV+/PV- Kabel an den jeweiligen Anschlüssen anschließen.

#### WICHTIG!

PV+

Beim Anschluss die Beschriftung der Kabel beachten.

Die mitgelieferten Kabel an den jeweiligen Anschlüssen am Print anschließen.

#### WICHTIG!

Die Stecker müssen bis zum Anschlag des Prints angesteckt werden.





Den Print in den Wechselrichter einsetzen und mit den 4 mitgelieferten Schrauben (TX20) und einem Drehmoment von 1,0 - 1,2 Nm befestigen.

#### WICHTIG!

Abhängig von nationalen Normen und Richtlinien kann ein größerer Querschnitt des Schutzleiters erforderlich sein.

Den Kabelquerschnitt des Schutzleiters gemäß den nationalen Normen und Richtlinien dimensionieren und einen Ringkabelschuh (Innendurchmesser: 4 mm, Außendurchmesser: max. 10 mm) sowie eine entsprechende Aderendhülse montieren. Den Schutzleiter mit einem Drehmoment von 1,5 Nm am Print befestigen.



Den Schutzleiter am ersten Eingang von unten an der Erdungselektroden-Klemme mit einem Schraubendreher (TX20) und einem Drehmoment von 1,8 - 2 Nm befestigen.

#### WICHTIG!

Die Verwendung von anderen Eingängen, kann das Einsetzen der Abtrennung des Anschlussbereichs erschweren oder den Schutzleiter beschädigen.



Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren und an den jeweils vorgesehenen Steckplatz der am Print befindlichen Anschlussklemme mit einem Drehmoment von 1,2 -1,5 Nm befestigen.

#### WICHTIG!

Der Kabel-Querschnitt muss gemäß den Angaben für die jeweilige Leistungsklasse des Wechselrichters gewählt werden (siehe Kapitel Zulässige Kabel auf Seite 60).

Die DC Push-in Anschlussklemmen mit einem hörbaren Klick in den jeweiligen Steckplatz anschließen.



Abtrennung des Anschlussbereichs wieder einsetzen.

\* Den Schutzleiter in den integrierten Kabelkanal verlegen.

#### WICHTIG!

Beim Einsetzen der Abtrennung des Anschlussbereichs darauf achten, dass der Schutzleiter nicht geknickt, eingeklemmt, gequetscht oder sonst irgendwie beschädigt wird.



Die werksseitige installierte Überbrückung an der Push-in Anschlussklemme WSD entfernen.

Signalkabel unter Berücksichtigung der Beschriftung an die Push-in Anschlussklemme WSD auf den Steckplätzen INund IN+ anschließen.

Kontrollieren ob sich der WSD-Switch auf Position 1 befindet, gegebenfalls einstellen (Werkseinstellung: Position 1).



Die Abdeckung auf den Anschlussbereich setzen. Die 5 Schrauben in der angegebenen Reihenfolge mit einem Schraubendreher (TX20) und einer 180°-Drehung nach rechts befestigen.

Den Gehäusedeckel von oben am Wechselrichter einhängen.

Den unteren Teil des Gehäusedeckels andrücken und die 2 Schrauben mit einem Schraubendreher (TX20) und einer 180°-Drehung nach rechts befestigen.

#### Wechselrichter in Betrieb nehmen



Solarmodul-Stränge (+/-) verbinden. Die am Wechselrichter angeschlossene Batterie einschalten.



DC-Trenner in die Schalterstellung "Ein" stellen. Den Leitungs-Schutzschalter einschalten.

## Anhang

## Pflege, Wartung und Entsorgung

Allgemeines	Der Wechselrichter ist so ausgelegt, dass keine zusätzlichen Wartungsarbeiten anfallen. Dennoch sind im Betrieb einige wenige Punkte zu berücksichtigen, um die optimale Funktion des Wechselrichters zu gewährleisten.
Wartung	Wartungs- und Service-Tätigkeiten dürfen nur von Fronius-geschultem Servicepersonal durchgeführt werden.
Reinigung	Den Wechselrichter bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine Reinigungsmittel, Scheuermittel, Lösungsmittel oder ähnliches zum Reinigen des Wechselrichters verwenden.
Sicherheit	Der DC-Trennschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC-Trennschalter steht der Anschlussbereich nach wie vor unter Span- nung.
	<ul> <li>Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.</li> <li>Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.</li> <li>Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden.</li> <li>Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur durch Fronius-geschultes Service-personal geöffnet werden.</li> <li>Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.</li> </ul>
	WARNUNG!  Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren.  Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.

Die Entladezeit (2 Minuten) der Kondensatoren des Wechselrichter abwarten.

Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung

#### HINWEIS!

Wird der Wechselrichter in Umgebungen mit starker Staubentwicklung betrieben, kann es zu Schmutzablagerungen am Kühlkörper und Lüfter kommen.

Leistungsverlust durch unzureichende Kühlung des Wechselrichters kann die Folge sein. Sicherstellen, dass die Umgebungsluft zu jeder Zeit ungehindert durch die Lüftungs-►

schlitze des Wechselrichters strömen kann. Schmutzablagerungen von Kühlkörper und Lüfter entfernen. ►



Den Wechselrichter stromlos Schalten und die Entladezeit (2 Minuten) der Kondensatoren sowie den Stillstand des Lüfters abwarten.

Den DC-Trenner auf Schalterstellung "Aus" schalten.

Die Schrauben an der Unterseite des Gehäusedeckels mit einem Schraubendreher (TX20) und einer 180°-Drehung nach links lösen. Anschließend den Gehäusedeckel an der Unterseite vom Wechselrichter anheben und nach oben aushängen.

Die Schmutzablagerungen am Kühlkörper und Lüfter mit Druckluft, Tuch oder einem Pinsel entfernen.

#### HINWEIS!

#### Risiko durch Beschädigungen vom Lager des Lüfters bei unsachgemäßer Reinigung.

Überhöhte Drehzahlen und Ausübung von Druck am Lager des Lüfters kann zur Beschädigungen führen.

- Den Lüfter blockieren und mit Druckluft reinigen.
- Bei Verwendung von einem Tuch oder Pinsel den Lüfter ohne Ausübung von Druck auf den Lüfter reinigen.

Für die Wiederinbetriebnahme des Wechselrichters, die zuvor angeführten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

#### Entsorgung

Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß Europäischer Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Gebrauchte Geräte sind beim Händler oder über ein lokales, autorisiertes Sammelund Entsorgungssystem zurückzugegeben. Eine fachgerechte Entsorgung des Altgerätes fördert eine nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Ein Ignorieren kann zu potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit/Umwelt führen

## Garantiebestimmungen

Fronius Werksga-	Detaillierte, länderspezifische Garantiebedingungen sind im Internet erhältlich:	
rantie	www.fronius.com/solar/garantie	
	Um die volle Garantielaufzeit für Ihren neu installierten Fronius Wechselrichter oder	

Speicher zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter: www.solarweb.com.

## Komponenten für die automatische Notstrom-Umschaltung Full Backup

Komponenten für die automatische Notstrom-Umschaltung Full Backup

Gerätebezeichnung	Stromwandler	Artikelnummer
Fronius Smart Meter 63A-3	×	43,0001,1473
Fronius Smart Meter 50kA-3	1	43,0001,1478
Fronius Smart Meter TS 65A-3	×	43,0001,0044
Fronius Smart Meter TS 5kA-3	$\checkmark$	43,0001,0046
Fronius Smart Meter 480 V-3 UL	1	43,0001,3530

NA-Schutz (Absicherung: 3-polig, 6 A)

Andere Hersteller und Typen sind zulässig, wenn diese technisch und funktional mit den nachstehenden Beispielen ident sind:

- VMD460-NA-D-2 (Bender GmbH & Co. KG)
- RE-NA003-M64 (Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H.)

K1 und K2 - Installationsschütz mit Hilfskontakt			
Anzahl der Pole	3-polig bzw. 4-polig (je nach Verkabelungsvariante)		
Bemessungsstrom	je nach Hausanschluss		
Spulenspannung	230 V AC		
Nennfrequenz	50 / 60 Hz		
Spulenabsicherung	6 A		
Min. Kurzschlussstrom	3 kA (Arbeitskontakte)		
Prüfnorm	IEC 60947-4-1		
Hilfskontakt			
Anzahl der Öffner	1		
Schaltspannung	12 - 230 V @ 50 / 60 Hz		
Min. Nennstrom	1 A		
Min. Kurzschlussstrom	1 kA		
Beispiele für Schütze und Relais	ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461		

K3 - Reihen-Einbaurelais		
Anzahl der Wechsler	2	
Spulenspannung	12 V DC	
Prüfnorm	IEC 60947-4-1	
Beispiele für Schütze und Relais	Finder 22.23.9.012.4000 / Schrack Relais RT424012 (Hal- tebügel RT17017, Relaissockel RT78725)	

K4 und K5 - Installationsschütz	
Anzahl der Öffner	2 (25 A)
Spulenspannung	230 V AC (2P)
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Spulenabsicherung	6 A
Min. Kurzschlussstrom	3 kA (Arbeitskontakte)
Prüfnorm	IEC 60947-4-1
Beispiele für Schütze und Relais	ISKRA IKA225-02
## Statusmeldungen und Behebung

1030 - WSD Open (Betriebs-LED: leuchtet rot)		
Ursache:	Ein in der WSD-Kette angeschlossenes Gerät hat die Signalleitung unter- brochen (z. B. eine Überspannungs-Schutzeinrichtung) oder es wurde die ab Werk standardmäßig installierte Überbrückung entfernt und keine Auslöseeinrichtung installiert.	
Anzeige:	Auf der Webseite des Wechselrichters im Menübereich "System" → "Event Log" oder im Benutzermenü unter "Benachrichtigungen" bzw. im Fronius Solar.web.	
Behebung:	Bei ausgelöster Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD muss der Wechsel- richter von einem autorisierten Fachbetrieb instand gesetzt werden.	
ODER:	Die ab Werk standardmäßig installierte Überbrückung oder eine Auslöseeinrichtung installieren.	
ODER:	Den WSD (Wired Shut Down) Switch auf Position 1 (WSD-Primärgerät) stel- len.	
	Ursache: Anzeige: Behebung: ODER: ODER:	

#### **WARNUNG!**

#### Gefahr durch fehlerhaft durchgeführte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein.

- Einbau und Anschluss einer Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD darf nur von Fronius-geschultem Service-Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.
- Sicherheitsvorschriften beachten.

## **Technische Daten**

Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0 Plus

DC-Eingangsdaten	
MPP-Spannungsbereich (bei Nennleistung)	174 - 800 V
Max. Anschlussleistung (P <sub>PV max</sub> ) Gesamt PV 1 / PV 2	9000 Wp 7500 Wp / 6500 Wp
Max. verarbeitbare PV-Leistung Gesamt PV 1 / PV 2	6220 Wp 6220 Wp / 6000 Wp
Max. Eingangsspannung bei 1000 W/m² / -10°C im Leerlauf	1000 V
Einspeisung Startspannung im Netzbe- trieb <sup>5)</sup>	80 V
Max. Eingangsstrom (PV1 / PV2)	25,0 / 12,5 A
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule $(I_{SC PV})$	37,5 / 18,75 A
Max. Kurzschluss-Strom (I <sub>SC PV</sub> = I <sub>SC</sub> <sub>max</sub> ) Gesamt PV1 / PV2	56,25 A 25 A / 18,75 A
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	37,5 A
Anzahl der Eingänge - PV1	2
Anzahl der Eingänge - PV2	1
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde	1200 nF
DC-Eingangsdaten Batterie <sup>8)</sup>	
Max. Spannung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall
Min. Spannung	160 V
Max. Strom	22 A
Max. Leistung	6000 W
DC-Eingänge	1
AC-Ein-/Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	6000 W
Max. Ausgangsleistung	6000 W
Nenn-Scheinleistung	6000 W
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V

Min. Netzspannung	154 V <sup>1</sup> )
Max. Netzspannung	280 V <sup>1)</sup>
Max. Ausgangsstrom	16,4 A
Nominaler Ausgangsstrom (bei 230 V)	8,7 A
Einschaltstrom <sup>6)</sup>	9,9 A / 4 ms
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>
Nominale Frequenz für Full Backup	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,5 %
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1 (einstellbar)
	0,7 - 1 (empfohlen)
Max. zulässige Netzimpedanz Z <sub>max</sub> am PCC <sup>4)</sup>	keine
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdau- er	80,7 A / 10 ms
AC-Ausgangsdaten PV Point	
Max. Ausgangsleistung	4133 W (für 5 s)
Nominale Ausgangsleistung	3000 W
Nominaler Ausgangsstrom	13 A
Nominale Netzspannung	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Nominale Frequenz	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Umschaltzeit	< 90 s
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1
AC-Ausgangsdaten Full Backup <sup>8)</sup>	
Max. Ausgangsleistung	12400 W (für 5 s)
Max. Ausgangsleistung (pro Phase)	4133 W (für 5 s)
Nominale Ausgangsleistung	6000 W
Nominale Ausgangsleistung (pro Phase) <sub>7)</sub>	3680 W
Nominale Ausgangsstrom (pro Phase)	16 A
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Nominale Frequenz für Full Backup	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Umschaltzeit	< 90 s
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1
Allgemeine Daten	
Max. Wirkungsgrad	98,2 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp nom</sub> )	97,7 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp max</sub> )	97,3 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp min</sub> )	96,5 %

Eigenverbrauch bei Nacht	≤ 10 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 66
Abmessungen H × B × T	595 × 529 × 180 mm
Gewicht	24 kg
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C - +60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 - 100 % (inkl. Betauung)
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie DC / AC (gemäß IEC 62109-1)	2/3
Verschmutzungsgrad	2
Schalldruck	47 dB(A)
Sicherheitsklasse (gemäß IEC62103)	1
Schutzeinrichtungen	
DC-Isolationsmessung	Warnung / Abschaltung bei R <sub>ISO</sub> < 100 kOHM
Verhalten bei Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung, Leistungsbe- grenzung
DC-Trennschalter	integriert
RCMU	integriert
Datenkommunikation	
WLAN SMA-RP Anschluss ( <b>FCC ID</b> : QKWPILOT01 / <b>IC ID</b> : 12270A- PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 MBit
USB (Typ A-Buchse)	max. 1 A bei 5 V (IO-Anschluss nicht be- lastet)
Wired Shutdown (WSD)	max. 28 Geräte / WSD-Kette
	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m RS485 2-Draht
Modbus RTU SunSpec (2x)	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m RS485 2-Draht low: min. 0 V - max. 1.8 V
Modbus RTU SunSpec (2x) Spannungspegel digitale Eingänge	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m RS485 2-Draht low: min. 0 V - max. 1.8 V high: min. 4,5 V - max. 28,8 V
Modbus RTU SunSpec (2x) Spannungspegel digitale Eingänge Eingangsströme digitale Eingänge	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m RS485 2-Draht low: min. 0 V - max. 1.8 V high: min. 4,5 V - max. 28,8 V je nach Eingangsspannung; Eingangswiderstand = 70 kOhm
Modbus RTU SunSpec (2x) Spannungspegel digitale Eingänge Eingangsströme digitale Eingänge Leistung gesamt für digitalen Ausgang (bei interner Versorgung)	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m RS485 2-Draht low: min. 0 V - max. 1.8 V high: min. 4,5 V - max. 28,8 V je nach Eingangsspannung; Eingangswiderstand = 70 kOhm 6 W bei 12 V (USB nicht belastet)
Modbus RTU SunSpec (2x) Spannungspegel digitale Eingänge Eingangsströme digitale Eingänge Leistung gesamt für digitalen Ausgang (bei interner Versorgung) Leistung pro digitalen Ausgang (bei externer Versorgung)	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m RS485 2-Draht low: min. 0 V - max. 1.8 V high: min. 4,5 V - max. 28,8 V je nach Eingangsspannung; Eingangswiderstand = 70 kOhm 6 W bei 12 V (USB nicht belastet) 1 A bei >12,5 V - 24V (max. 3 A insgesamt)

#### Fronius Symo GEN24 8.0 / 8.0 Plus

DC-Eingangsdaten	
MPP-Spannungsbereich (bei Nennleistung)	224 - 800 V
Max. Anschlussleistung (P <sub>PV max</sub> )	10000 111
Gesamt PV 1 / PV 2	12000 Wp 10000 Wp / 7000 Wp
Max. verarbeitbare PV-Leistung	0000 \\/-
PV 1 / PV 2	8260 Wp 8260 Wp / 6000 Wp
Max. Eingangsspannung bei 1000 W/m² / -10°C im Leerlauf	1000 V
Einspeisung Startspannung im Netzbe- trieb <sup>5)</sup>	80 V
Max. Eingangsstrom (PV1 / PV2)	25,0 / 12,5 A
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule $(I_{SC PV})$	37,5 / 18,75 A
Max. Kurzschluss-Strom ( $I_{SC PV} = I_{SC}$	
<sub>max</sub> ) Gesamt PV1 / PV2	56,25 A 25 A / 18,75 A
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom	37,5 A
Anzahl der Eingänge - PV1	2
Anzahl der Eingänge - PV2	1
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde	1600 nF
DC-Eingangsdaten Batterie <sup>8)</sup>	
Max. Spannung	531 V / 700 V *
	* nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall
Min. Spannung	160 V
Max. Strom	22 A
Max. Leistung	8000 W
DC-Eingänge	1
AC-Ein-/Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	8000 W
Max. Ausgangsleistung	8000 W
Nenn-Scheinleistung	8000 W
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Min. Netzspannung	154 V <sup>1)</sup>
Max. Netzspannung	280 V <sup>1)</sup>

Max. Ausgangsstrom	16,4 A
Nominaler Ausgangsstrom (bei 230 V)	11,6 A
Einschaltstrom <sup>6)</sup>	9,9 A / 4 ms
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>
Nominale Frequenz für Full Back-up	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,5 %
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1 (einstellbar)
	0,7 - 1 (empfohlen)
Max. zulässige Netzimpedanz Z <sub>max</sub> am PCC <sup>4)</sup>	keine
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdau- er	80,7 A / 10 ms
AC-Ausgangsdaten PV Point	
Max. Ausgangsleistung	4133 W (für 5 s)
Nominale Ausgangsleistung	3000 W
Nominaler Ausgangsstrom	13 A
Nominale Netzspannung	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Nominale Frequenz	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Umschaltzeit	< 90 s
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1
AC-Ausgangsdaten Full Backup <sup>8)</sup>	
Max. Ausgangsleistung	12400 W (für 5 s)
Max. Ausgangsleistung (pro Phase)	4133 W (für 5 s)
Nominale Ausgangsleistung	8000 W
Nominale Ausgangsleistung (pro Phase) 7)	3680 W
Nominale Ausgangsstrom (pro Phase)	16 A
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Nominale Frequenz für Full Backup	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Umschaltzeit	< 90 s
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1
Allgemeine Daten	
Max. Wirkungsgrad	98,2 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp nom</sub> )	97,8 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp max</sub> )	97,5 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp min</sub> )	96,9 %
Eigenverbrauch bei Nacht	≤ 10 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung

Schutzart	IP 66	
Abmessungen H × B × T	595 × 529 × 180 mm	
Gewicht	24 kg	
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C - +60 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 - 100 % (inkl. Betauung)	
EMV Emissionsklasse	В	
Überspannungskategorie DC / AC (gemäß IEC 62109-1)	2/3	
Verschmutzungsgrad	2	
Schalldruck	47 dB(A)	
Sicherheitsklasse (gemäß IEC62103)	1	
Schutzeinrichtungen		
DC-Isolationsmessung	Warnung / Abschaltung bei R <sub>ISO</sub> < 100 kOHM	
Verhalten bei Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung, Leistungsbe- grenzung	
DC-Trennschalter	integriert	
RCMU	integriert	
Datenkommunikation		
WLAN SMA-RP Anschluss (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A- PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)	
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 MBit	
USB (Typ A-Buchse)	max. 1 A bei 5 V (IO-Anschluss nicht be- lastet)	
Wired Shutdown (WSD)	max. 28 Geräte / WSD-Kette	
	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m	
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2-Draht	
Spannunganagal digitala Eingänga	low: min. 0 V - max. 1.8 V	
Spannungspeger digitale Eingange	high: min. 4,5 V - max. 28,8 V	
Eingangsströme digitale Eingänge	je nach Eingangsspannung;	
	Eingangswiderstand = 70 kOhm	
Leistung gesamt für digitalen Ausgang (bei interner Versorgung)	Eingangswiderstand = 70 kOhm 6 W bei 12 V (USB nicht belastet)	
Leistung gesamt für digitalen Ausgang (bei interner Versorgung) Leistung pro digitalen Ausgang (bei externer Versorgung)	Eingangswiderstand = 70 kOhm 6 W bei 12 V (USB nicht belastet) 1 A bei >12,5 V - 24V (max. 3 A insgesamt)	
Leistung gesamt für digitalen Ausgang (bei interner Versorgung) Leistung pro digitalen Ausgang (bei externer Versorgung) Datalogger / Webserver	Eingangswiderstand = 70 kOhm 6 W bei 12 V (USB nicht belastet) 1 A bei >12,5 V - 24V (max. 3 A insgesamt) integriert	

Fronius Symo	DC-Eingangsdaten	
Plus	MPP-Spannungsbereich (bei Nennleistung)	278 - 800 V

Max. Anschlussleistung (P <sub>PV max</sub> ) Gesamt PV 1 PV 2	15000 Wp 12500 Wp 7500 Wp
Max. verarbeitbare PV-Leistung Gesamt PV 1 PV 2	10300 Wp 10300 Wp 6000 Wp
Max. Eingangsspannung bei 1000 W/m² / -10°C im Leerlauf	1000 V
Einspeisung Startspannung im Netzbe- trieb <sup>5)</sup>	80 V
Max. Eingangsstrom (PV1 / PV2)	25,0 / 12,5 A
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule $(I_{SC PV})$	37,5 / 18,75 A
Max. Kurzschluss-Strom (I <sub>SC PV</sub> = I <sub>SC</sub> <sub>max</sub> ) Gesamt PV1 / PV2	56,25 A 25 A / 18,75 A
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	37,5 A
Anzahl der Eingänge - PV1	2
Anzahl der Eingänge - PV2	1
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde	2000 nF
DC-Eingangsdaten Batterie °)	
Max. Spannung	531 V / 700 V *
Max. Spannung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall
Max. Spannung Min. Spannung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V
Max. Spannung Min. Spannung Max. Strom	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A
Max. Spannung Min. Spannung Max. Strom Max. Leistung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 10000 W
Max. Spannung Min. Spannung Max. Strom Max. Leistung DC-Eingänge	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 10000 W 1
DC-Eingangsdaten Batterie <sup>o</sup> )         Max. Spannung         Min. Spannung         Max. Strom         Max. Leistung         DC-Eingänge         AC-Ein-/Ausgangsdaten	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 10000 W 1
DC-Eingangsdaten Batterie of         Max. Spannung         Min. Spannung         Max. Strom         Max. Leistung         DC-Eingänge         AC-Ein-/Ausgangsdaten         Nominale Ausgangsleistung (Pnom)	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 10000 W 1 10000 W
DC-Eingangsdaten Batterie of         Max. Spannung         Min. Spannung         Max. Strom         Max. Leistung         DC-Eingänge         AC-Ein-/Ausgangsdaten         Nominale Ausgangsleistung (Pnom)         Max. Ausgangsleistung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 10000 W 10000 W 10000 W
DC-Eingangsdaten Batterie <sup>o</sup> )         Max. Spannung         Min. Spannung         Max. Strom         Max. Leistung         DC-Eingänge         AC-Ein-/Ausgangsdaten         Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )         Max. Ausgangsleistung         Nenn-Scheinleistung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 10000 W 1 10000 W 10000 W 10000 W
DC-Eingangsdaten Batterie <sup>o</sup> )         Max. Spannung         Min. Spannung         Max. Strom         Max. Leistung         DC-Eingänge         AC-Ein-/Ausgangsdaten         Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )         Max. Ausgangsleistung         Nenn-Scheinleistung         Nominale Netzspannung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 22 A 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V
DC-Eingangsdaten Batterie <sup>o</sup> )         Max. Spannung         Min. Spannung         Max. Strom         Max. Leistung         DC-Eingänge         AC-Ein-/Ausgangsdaten         Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )         Max. Ausgangsleistung         Nenn-Scheinleistung         Nominale Netzspannung         Min. Netzspannung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 22 A 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V 154 V <sup>1</sup> )
DC-Eingangsdaten Batterie <sup>o</sup> )         Max. Spannung         Min. Spannung         Max. Strom         Max. Leistung         DC-Eingänge         AC-Ein-/Ausgangsdaten         Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )         Max. Ausgangsleistung         Nenn-Scheinleistung         Nominale Netzspannung         Min. Netzspannung	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 22 A 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V 154 V <sup>1</sup> ) 280 V <sup>1</sup> )
DC-Eingangsdaten Batterie <sup>o</sup> )         Max. Spannung         Min. Spannung         Max. Strom         Max. Leistung         DC-Eingänge         AC-Ein-/Ausgangsdaten         Nominale Ausgangsleistung (Pnom)         Max. Ausgangsleistung         Nenn-Scheinleistung         Nominale Netzspannung         Min. Netzspannung         Max. Ausgangsstrom	531 V / 700 V * * nur mit geeigneter Abschalteinrichtung zwischen Wechselrichter und Batterie im Fehlerfall 160 V 22 A 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V 154 V <sup>1</sup> ) 280 V <sup>1</sup> ) 16.4 A
DC-Eingangsdaten Batterie °)Max. SpannungMin. SpannungMax. StromMax. LeistungDC-EingängeAC-Ein-/AusgangsdatenNominale Ausgangsleistung (Pnom)Max. AusgangsleistungNenn-ScheinleistungNominale NetzspannungMin. NetzspannungMax. AusgangsstromMax. AusgangsstromMominaler Ausgangsstrom (bei 230 V)	

Einschaltstrom <sup>6)</sup>	9,9 A / 4 ms
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>
Nominale Frequenz für Full Back-up	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Klirrfaktor	< 3,5 %
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1 (einstellbar)
	0,7 - 1 (empfohlen)
Max. zulässige Netzimpedanz Z <sub>max</sub> am PCC <sup>4)</sup>	keine
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdau- er	80,7 A / 10 ms
AC-Ausgangsdaten PV Point	
Max. Ausgangsleistung	4133 W (für 5 s)
Nominale Ausgangsleistung	3000 W
Nominaler Ausgangsstrom	13 A
Nominale Netzspannung	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Nominale Frequenz	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Umschaltzeit	< 90 s
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1
AC-Ausgangsdaten Full Backup <sup>8)</sup>	
Max. Ausgangsleistung	12400 W (für 5 s)
Max. Ausgangsleistung (pro Phase)	4133 W (für 5 s)
Nominale Ausgangsleistung	10000 W
Nominale Ausgangsleistung (pro Phase) <sup>7)</sup>	3680 W
Nominale Ausgangsstrom (pro Phase)	16 A
Nominale Netzspannung	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Nominale Frequenz für Full Backup	53 / 63 Hz <sup>1)</sup>
Umschaltzeit	< 90 s
Leistungsfaktor cos phi <sup>2)</sup>	0 - 1
Allgemeine Daten	
Max. Wirkungsgrad	98,2 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp nom</sub> )	97,9 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp max</sub> )	97,7 %
Europ. Wirkungsgrad (U <sub>mpp min</sub> )	97,1 %
Eigenverbrauch bei Nacht	≤ 10 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 66
Abmessungen H × B × T	595 × 529 × 180 mm

Gewicht	24 kg
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C - +60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 - 100 % (inkl. Betauung)
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie DC / AC (gemäß IEC 62109-1)	2/3
Verschmutzungsgrad	2
Schalldruck	47 dB(A)
Sicherheitsklasse (gemäß IEC62103)	1
Schutzeinrichtungen	
DC-Isolationsmessung	Warnung / Abschaltung bei R <sub>ISO</sub> < 100 kOHM
Verhalten bei Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung, Leistungsbe- grenzung
DC-Trennschalter	integriert
RCMU	integriert
Datenkommunikation	
WLAN SMA-RP Anschluss (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A- PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 MBit
USB (Typ A-Buchse)	max. 1 A bei 5 V (IO-Anschluss nicht be- lastet)
Wired Shutdown (WSD)	max. 28 Geräte / WSD-Kette
	max. Abstand zwischen 2 Geräten = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2-Draht
Spannungspagal digitala Eingänga	low: min. 0 V - max. 1.8 V
	high: min. 4,5 V - max. 28,8 V
Eingangsströme digitale Eingänge	je nach Eingangsspannung; Eingangswiderstand = 70 kOhm
Leistung gesamt für digitalen Ausgang (bei interner Versorgung)	6 W bei 12 V (USB nicht belastet)
Leistung pro digitalen Ausgang (bei externer Versorgung)	1 A bei >12,5 V - 24V (max. 3 A insgesamt)
Datalogger / Webserver	integriert

Technische Daten	Allgemeine Daten	
Schutzeinrich-	Kontinuierlicher Betriebsstrom (I <sub>cpv</sub> )	< 0,1 mA
tung DC SPD Typ 1+2 GEN24	Nennableitstoßstrom (I <sub>n</sub> ) - 15 x 8/20 µs Impulse	20 kA

Blitzstoßstrom (l <sub>imp</sub> ) Max. Ableitfähigkeit @ 10/350 µs	6,25 kA			
Schutzpegel (U <sub>p</sub> ) (sternförmige Montage)	4 kV			
Kurzschlussfestigkeit PV (I <sub>scpv</sub> )	15 kA			
Trennvorrichtung				
Thermische Trennvorrichtung	integriert			
Externe Sicherung	keine			
Mechanische Eigenschaften				
Trennanzeige	mechanische Anzeige (rot)			
Fernmeldung der Verbindungsunterbre- chung	Ausgang am Wechselkontakt			
Gehäusematerial	Thermoplastik UL-94-V0			
Prüfnormen	IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5			

#### Erklärung der Fußnoten

- 1) Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wechselrichter spezifisch auf das jeweilige Land abgestimmt.
- 2) Je nach Länder-Setup oder gerätespezifischen Einstellungen (ind. = induktiv; cap. = kapazitiv).
- Maximaler Strom von einem defekten PV-Modul zu allen anderen PV-Modulen.
   Vom Wechselrichter selbst zur PV-Seite des Wechselrichters beträgt er 0 A.
- 4) Sichergestellt durch den elektrischen Aufbau des Wechselrichters.
- 5) Für den Notstrom-Betrieb (PV Point) ohne Batterie, ist eine min. Spannung von 150 V erforderlich.
- 6) Stromspitze beim Einschalten des Wechselrichters.
- 7) Die Summe der nominalen Ausgangsleistung pro Phase darf die nominale Ausgangsleistung des Wechselrichters nicht überschreiten.
- 8) Gültig für Fronius Symo GEN24 mit Batterieanbindung und Fronius Symo GEN24 Plus.

Integrierter DC- Trenner	Allgemeine Daten			
	Produktname	Benedict LS32 E 7905		
	Bemessungs-Isolati- onsspannung	1000 V <sub>DC</sub>		
	Bemessungs- Stoßspannungsfestig- keit	8 kV		
	Eignung zur Isolation	Ja, nur DC		
	Gebrauchskategorie und / oder PV-Ge- brauchskategorie	gemäß IEC/EN 60947-3 Gebrauchskategorie DC-PV2		

Bemessungs-Kurz- zeitstromfestigkeit (I <sub>cw</sub> )	Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (I <sub>cw</sub> ): 1000 A						
Bemessungs-Kurz- schlusseinschalt- vermögen (I <sub>cm</sub> )	Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (I <sub>cm</sub> ): 1000 A						
Bemessungs-Betriebsstrom und Bemessungs-Ausschaltvermögen							
Bemessungs-Be- triebsspannung (U <sub>e</sub> )	Bemessungs-Be- triebsstrom (I <sub>e</sub> )	l <sub>(make)</sub> / l <sub>(break)</sub>	Bemessungs-Be- triebsstrom (I <sub>e</sub> )	I <sub>(make)</sub> / I <sub>(break)</sub>			
≤ 500 V <sub>DC</sub>	14 A	56 A	36 A	144 A			
600 V <sub>DC</sub>	8 A	32 A	30 A	120 A			
700 V <sub>DC</sub>	3 A	12 A	26 A	88 A			
800 V <sub>DC</sub>	3 A	12 A	17 A	68 A			
900 V <sub>DC</sub>	2 A	8 A	12 A	48 A			
1000 V <sub>DC</sub>	2 A	8 A	6 A	24 A			
Anzahl der Pole	1	1	2	2			

# Schaltpläne



#### Fronius Symo GEN24 und BYD Battery-Box Premium HV



SYMBOL DEFINITION:

VERDRULLTE LEITUNG TWISTED PAIR

- DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS EHFORDERT DEN ABSCHLUSS DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSMIDERSTÄNDE DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION. THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION RESISTORS, DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL
- \*3) MINMAX ZULÄSSIGE MODULANZAHL LAUT WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION MINMAX POSSIBLE NUMBER OF MODULES ACCORDING INVERTER MANUAL
- \*4) DEN OVERSCHNITT DER ERKLINGSLEITUNG AUS DER LICKUMENTATION DER BYD BATTERY-BICK PREIMUN EITMERMEN (> 101M9) METER HE OBBE OKOSS-SECTION ATOCHUNG TO BYD BATTERY-BICK PREIMUN HANDAL (< 101M/PM07)

## Automatische Notstromumschaltung 3-polige doppelte Trennung - z. B. Österreich



#### Automatische Notstromumschaltung 3-polige einfache Trennung - z. B. Australien



## Automatische Notstromumschaltung 3-polige doppelte Trennung mit ext. NA-Schutz



#### Automatische Notstromumschaltung 4-polige doppelte Trennung - z. B. Deutschland



## Automatische Notstromumschaltung 4-polige einfache Trennung - z. B. Frankreich, Spanien



#### Automatische Notstromumschaltung 4-polige doppelte Trennung mit ext. NA-Schutz - z. B. Italien



## Verdrahtungsplan - Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD



# Abmessungen des Wechselrichters











#### Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

Under <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the adresses of all Fronius Sales & Service Partners and locations.